





1. Buton ON/OFF tactil .

Apasand o data butonul se aprinde/stinge lumina .

Tinand apasat pe buton se regleaza intensitatea luminii .

2. Buton dezaburire tactil .

Apasand o data butonul se porneste/opreste functia dezaburire oglinda .

3. Afisaj electronic .

Afiseaza alternativ ora , data si temperatura ambientala .

Pentru setarea orei , datei se urmeaza pasii :

- apasati indelung butonul 2 pana ce afisajul incepe sa lumineze intermitent . Cu ajutorul butonului 1 se regleaza ora . Pentru a regla minutele se apasa din nou butonul 2 . Dupa ajustarea minutelor se apasa din nou butonul 2 si se seteaza data cu ajutorul butonului 1.