

FERASTRAU ELECTRIC CU LANT


HY-CS4001E

RO: Instructiuni de utilizare

Licensed by
HYUNDAI Corporation

RO **NOTA** Figurile si ilustratiile din acest manual sunt oferite doar pentru referinta si pot diferi fata de modelul dumneavoastra. Pot interveni modificari tehnice.






CUPRINS

- DATE TEHNICE
- INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA
- FUNCȚIONARE
- INTRETINERE
- CONFORMITATE
- GARANTIE
- MEDIU

DATE TEHNICE

Model	HY-CS4001E
Putere	2200 W
Tensiune/Frecvența	230-240 V / 50 Hz
Clasa de protecție	 / II
Viteza lant	13.5 m/s
Lungime lama taiere	405 mm
Pas lant	3/8"
Numar conducatori lant	57
Grosime lant	0.050"
Rezervor ulei	240 ml
Lungime cablu	3 m
Nivel putere sonora LwA	104 dB(A), K=3dB(A)
Vibratii	5m/s ² , k=1.5m/s ²
Greutate	5 kg

Instructiuni de siguranta

ATENȚIE! Înainte de a utiliza această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de folosire și să vă familiarizați cu funcțiile și elementele de operare. **Neglijarea precauțiilor de siguranță poate duce la accidente și vatamări corporale grave și/sau defectarea mașinii, ranirea altor persoane aflate în apropiere.** Producătorul nu își asumă responsabilitatea în aceste cazuri.

Pastrați aceste instrucțiuni pentru utilizare ulterioară. Dacă imprumutați acest echipament altor persoane, înmănați-le acestora și instrucțiunile de folosire

A1: Informații generale de siguranță. Înainte de a folosi echipamentul, citiți aceste instrucțiuni cu atenție și familiarizați-vă cu funcțiile și elementele de operare.

A2: Risc de ranire cu obiecte aruncate de mașină. Aveți grijă la persoanele din apropiere. Pastrați distanță corespunzătoare.

A3: Pastrați distanță față de partile în mișcare. Există pericolul de a vă rani în lama ascuțită.

A4: Întotdeauna opriți mașina și decuplați de la rețea înainte de a efectua operații asupra mașinii.

A5: Pericol de electrocutare. Atenție la cablul electric și pastrați-l la distanță față de lama de tăiere.

A6: Mașina nu trebuie utilizată sau expusă pe timp de ploaie.

A7: În timpul lucrului purtați echipament de protecție.

Informații generale

- Această mașină este destinată exclusiv utilizării private pentru întreținerea gazonului
- Copiii sub 16 ani, persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau persoanele nefamiliarizate cu acest echipament nu ar trebui să utilizeze această mașină.
- Este interzisă utilizarea mașinii de către persoanele sub influența alcoolului, drogurilor

Pregătirea

- Purtați haine potrivite, pantaloni lungi și încălțări rezistente. Nu lucrați niciodată în picioarele goale sau încălțări cu sandale.
- Purtați ochelari de protecție și echipament de protecție sonoră.
- Înainte de utilizare verificați dacă lanțul este ascuțit și montat corect. Accesoriile defecte sau uzate trebuie înlocuite. Utilizați numai accesoriile originale.

Alimentarea cu energie electrică

- Tensiunea rețelei de alimentare trebuie să fie aceeași cu tensiunea specificată pe produs.
- Cablul prelungitor trebuie să aibă o secțiune suficientă și să fie destinat utilizării exterioare. Cablul recomandat este între 20m - 1.5 mm², și 50m - 2.5 mm².
- Cablul prelungitor trebuie să aibă împământare.
- Nu expunți cablul la căldură, ulei și obiecte ascuțite.
- La derulare, cablul trebuie verificat să nu fie deteriorat. Cablurile deteriorate trebuie înlocuite.
- Nu lucrați cu cablul cu mâinile ude.
- În cazul în care tăiați cablul cu mașina, decuplați imediat stecherul de la rețea. Nu atingeți cablul înainte de decuplare.

Utilizare

- Lucrați doar în timpul zilei sau dacă aveți suficientă lumină artificială.
- Nu folosiți echipamentul în timpul ploii.
- Protecțiile, capacele și carcasa mașinii trebuie reparate sau înlocuite în cazul în care se deteriorează.
- Aveți grijă la persoanele și animalele aflate în apropierea dumneavoastră. Persoana care utilizează mașina este responsabilă în cazul rănirii acestora.
- Aveți grijă să nu atingeți partile în mișcare cu mâinile sau picioarele.

Intretinere

- Înainte de începerea lucrărilor de întreținere, reparații sau curățire opriți motorul, așteptați ca parte în mișcare să se oprească și decuplați de la rețea.
- Verificați frecvent starea mașinii. Înlocuiți partile defecte sau uzate doar cu piese originale. Dacă nu utilizați piese originale, producătorul nu-și asumă responsabilitatea unor posibile vătămări corporale sau a defectării mașinii.
- Când lucrați la lama de tăiere, mâinile trebuie protejate. Purtați mănuși de protecție potrivite.
- Asigurați-vă că toate șuruburile și piulițele sunt strânse bine.

Depozitarea

- Feraștrul păstrat în camera fără risc de îngheț și cu o bună ventilație.
- Este necesar ca aceasta să fie curățată de murdărie.

Funcționare

Componentele mașinii (Imagine 1)

1. Mâner posterior
2. Buton accelerație
3. Buton blocare
4. Capac rezervor ulei
5. Mâner frontal
6. Frână lanț
7. Lama ghidaj

8. Lanț
9. Gheara
10. Protecție lama
11. Pârghie pentru închidere și pentru tensionarea lanțului
12. Aparatoare laterale

Livrare

- Scoateți cu atenție din cutie mașina și celelalte părți. Mașina este grea. Nu ridicați singur. Dacă este nevoie cereți ajutorul altei persoane.
- Verificați dacă toate partile componente sunt complete și nedeteriorate:
- Dacă setul de livrare nu este complet sau este deteriorat, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.
- Dacă este posibil, păstrați ambalajul până la expirarea garanției.
- **Atenție! Ambalajul include pungă din material plastic, folie și parti mic ice pot fi înghițite de către copii. Există riscul sufocării.**
- Atenție! În timpul despachetării fiți atenți să nu atingeți lama ascuțită a mașinii.

Asamblare

Montaj lama și lanț


1. Așezați feraștrul pe o suprafață solidă și plană
2. Așezați lanțul pe ghidajul lamei
3. Asigurați-vă că lanțul este așezat în direcția de înaintare corectă
4. Asigurați-vă că mecanismul pentru tensionare de pe lama este cu fața în sus.
5. Așezați lanțul pe pinionul de antrenare și pe lama, astfel încât șurubul pentru fixare și cele două ghidaje să intre în locașul de pe lama.



Sistem de tensionare a lantului



6. Asigurati-va ca toate piesele sunt montate corect si tineti lama la nivel.
7. Trageti de lama, asigurandu-va ca lantul este intins si pozitionat corect pe ghidajul lamei.
8. Asezati capacul. Asigurati-va ca sistemul de tensionare a lantului se potriveste in saiba de pe capac.
9. Presati ferm capacul [e masina si insurubati cu manerul de blocare.



Atentie! Lantul nu este inca tensionat. Nu incercati sa porniti masina pana la terminarea montajului conform instructiunilor.

Tensionare lant

Verificati intotdeauna daca lantul este intins, inainte de folosire, apoi la fiecare 10 minute.

Intotdeauna decuplati de la retea cand verificati lantul.


Lantul prezinta muchii ascutite ce pot provoca vatamari corporale. Folositi echipament de protectie adecvat.

Atentie! Intotdeauna mentineti o tensionare corecta a lantului. O tensionare insuficienta va creste riscul de recul. Lantul insuficient intins poate sari de pe bara si

poate produce pagube ireperabile masinii si vatamari corporale.

Atentie! Durata de viata a lantului este direct proportional cu tensionarea corecta si lubrificarea suficienta. Evitati intinderea lantului cand este fierbinte. Cand se va raci, lantul se va supra tensiona, existnad riscul ruperii.

1. Asezati ferastraul pe o suprafata solida si plana
2. Rotiti manerul pentru inchidere / tensionare in sensul acelor de ceasornic pana ce manerul este insurubat complet. Tensiunea corecta va fi atinsa automat. Mecanismul cu clichet previne pierderea tensiunii lantului.
3. Tensiunea corecta este atunci cand lantul poate fi ridicat 3-6 mm de la mijlocul lamei. Aceasta trebuie facuta cu o singura mana.



4. Daca lantul se intinde, desurubati manerul de blocare complet. Apoi insurubati la loc capacul.

Ungere

Atentie! Ferastraul este furnizat fara ulei in rezervor. Este esential sa umpleti rezervorul cu ulei pentru lant inainte de folosire. Folosirea fara ulei de lant va duce la uzura excesiva a produsului, uzura neacoperita de garantie.

Umplerea rezervorului:


1. Asezati ferastraul pe o suprafata plana solida cu capacul rezervorului in sus.
2. Curatati cu o carpa in jurul capacului rezervorului.
3. Desurubati capacul.
4. Umpleti rezervorul cu ulei de lant.
5. Aveti grija ca murdaria sa nu intre in rezervor.

6. Puneti la loc capacul si insurubati sufficient.

Operare

Pornire

1. Folosind mana dreapta, apasati cu degetul mare butonul de blocare 3.
2. Spoi apasati complet butonul de acceleratie 2 cu degetul aratator.
3. Butonul de blocare poate fi eliberat acum.



Oprire

1. Pentru oprire, eliberati butonul de acceleratie.
2. NU opriti ferastraul actionand frana de protectie.

Frana de protectie

Frana de protectie este un mecanism de siguranta ce se activeaza prin manerul frontal, cand apare reculul. Lantul se opreste imediat.

Urmatoarele verificati trebuie facute la interval regulate.

1. Impingeti manerul de siguranta si porniti ferastraul.
2. Lantul NU trebuie sa se miste.
3. Pentru a dezactiva frana de siguranta, trageti de manerul de siguranta spre dumneavoastra.

INTRETINERE

Pentru o utilizare lunga si in siguranta este recomandata intretinerea periodica. Va recomandam sa curatati masina dupa fiecare utilizare.

Atentie: lucrarile de intretinere se vor efectua doar cand motorul este oprit si racit. Masina trebuie decuplata de la retea inainte de a efectua orice lucrare asupra ei. Cand lucrati la lama, mainile trebuie protejate. Purtati manusi de protectie.

Curatare si verificare

Deconectati de la retea. Indepartati cu o perie resturile de lemn, praf si rumegus de pe suprafata masinii. Puteti folosi si aer comprimat. **Cat timp efectuati aceste operatii folositi echipament de protectie.**

Nu curatati masina de tuns cu apa sau aparate de curatare cu presiune. Nu folositi produse chimice, bezina sau solvent pentru curatare, in special pe partile din plastic. Acestea pot duce la deteriorarea acestor elemente si a vopselei de protectie. Curatati masina cu o carpa umeda.

- Verificati cu regularitate daca toate suruburile si piulitele sunt stranse corect.
- Verificati daca dispozitivele de protectie sunt montate corect si functioneaza. Partile deteriorate sau uzate trebuie inlocuite cu piese originale.

Depozitare

Masina trebuie depozitata intr-un loc uscat si curat, intr-un spatiu inchis cu ventilatie buna.

Deconectati masina de la retea si lasati sa se raceasca. Inlaturati cosul de iarba.

Mihai Miresteanu (Manager aprovizionare)

Declaratie de conformitate



Declarăm pe propria raspundere ca urmatoarele masini

HY-CS4001E

fabricate in serie, sunt conforme cu normele si standardele armonizate UE ce fac referire la siguranta si la standardele specifice produselor:

2006/42/EC, 2004/30/EC,
2000/14/EC, Annex VI

Standarde aplicate:

EN 60335-1:2012 +A11:2014, EN 60335-2-77:2010, EN 62233:2008, EN 55014-2:2015,
EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-11:2000,
ISO11094:1991, EN ISO3744:1995, Annex III of 2000/14/EC as amended by 2005/88/EC

Nivel putere sonora garantata LwA,
108.0 dB(A)

Organism notificat:

Intertek Testing&Certification Ltd, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8NL, No. 0359

Importator: EXPOTEHNICA SRL, Blejoi, nr. 960, Prahova, Romania

Blejoi, 28.11.2017

Garantie

Masina dumneavoastra de tuns iarba, conform legii, are o garantie de 12 luni de la data cumpararii pentru persoane juridice si de 24 de luni de la data cumpararii pentru persoane fizice. Garantia se aplica defectelor de material si defectelor de fabricatie.

Partile consumabile, cum ar fi lama, bujia, filtrele, sfoara demarorului, sunt excluse de la garantie. Mai mult, garantia nu acopera defectele produse de montarea incorecta, neinsusirea manualului de utilizare, intretinere insuficienta, utilizare improprie sau excesiva, influente si forte ale naturii, utilizare de carburant si ulei necorespunzator sau de o calitate slaba, modificari aduse masinii sau neutilizare de piese originale. Pornirea masinii fara ulei duce la deteriorarea motorului.

Produsele noastre sunt fabricate la standard stricte de calitate. Totusi, in cazul in care masina dumneavoastra se defecteaza, va rugam sa contactati un service autorizat. Pentru lista service-urilor autorizate va rugam sa contactati dealer-ul dumneavoastra sau sa consultati lista aflata pe site-ul nostru:

www.hyundaipower-ro.com

Pentru garantie va rugam sa pastrati certificatul original de garantie si dovada cumpararii.

MEDIU

Ambalajul contine material reutilizabile ce trebuie eliminate intr-un mod corespunzator.

Conform directivei EU 2002/96/EC, echipamentul dumneavoastra, cand nu mai poate fi utilizat, trebuie de asemenea colectat separate de deseurile municipal. Proprietarul trebuie sa asigure o eliminare prietenoasa cu mediul.



Acesta nu este deșeu municipal!

Puteti obtine informatii despre locurile potrivite pentru eliminare de la autoritatile locale.

Pentru solicitari va rugam contactati:

EXPOTEHNICA S.R.L.
Blejoii nr. 960, Prahova, Romania
Telefon: 0244-436617
Email: office@expotehnica.ro
www.hyundai-power.ro