

STR. BAEDA CIRTAN 48  
SECTOR 2 – BUCURESTI  
ROMÂNIA  
CIF: RO 14225160  
RC:J40/8531/11.10.01  
BANCA BCR – SUCURSALA UNIREA  
IBAN RO84 RNCB 0082 0441 7968 0001  
TEL/FAX : +40 (021) 211 48 26/ 211 03 08  
aeromproducts@yahoo.com



PRODUCTS S.R.L.

AEROSOL

ROMANIA

PRODUCTS

CHRISTMAS & PARTY \* COSMETICS & PERFUMERY \* TECHNICAL & AUTOMOTIVE \*  
PAINTS \* HOUSEHOLD PRODUCTS \* INSECTICIDES \* PLANTCARE \* SPECIALITIES

## Instructiuni de utilizare

## **EXIT® – Dispozitiv pentru alungat cartitele.**

**Producator:** - BioServices International BVBA – JAGERSHOEK 13, 8570 Vichte Belgia

**Importator:** - SC Aerom Products SRL – Bucuresti str. Badea Cirtan nr. 48 sect. 2 tel :021 211 48 26, fax 021 211 03 08

Acest dispozitiv este solutia ideală pentru a alunga cartitele de pe peluza dumneavaostra.

Pachetul cumpărat de dumneavaostra contine : **1.Dispozitivul EXIT® 1 bucată**

**2.Tub perforator pentru montare sau reamplasare a dispozitivului EXIT®**

**3.Instructiuni de utilizare.**

Principiul de functionare al acestui aparat este *now* si diferit de al altor dispozitive similare care produc « ultrasunete ». Acest dispozitiv emite sunete si genereaza vibratii care sunt convertite in unde seismice puternice ce se propaga adanc si pe suprafața mare in sol. Majoritatea rozatoarelor subterane au vedere slabă dar in schimb sunt foarte sensibile la sunete si vibratii. Cartitele si alte rozatoare care sapă galerii subterane sunt constant deranjate si in cele din urma parasesc sistemele de galerii de sub gradina dumneavaostra.

**Alungarea cartitelor** este posibila intre o zi, doua sau pana la doua saptamani. Din momentul plantarii aparatului **EXIT®**, ele vor sapă frenetic incercand sa scape de zgromot. In cazul in care ele nu parasesc galeriile destul de departe dupa trei sau patru zile, veti obtine un rezultat mai bun prin repozitionarea cu 5-10 m de la inceputul zonei unde ele au facut cele mai recente musuroaie, astfel incat sa le alunge si mai departe. Inlocuirea si repozitionarea dispozitivului se face foarte rapid folosind tubul perforator de sol, inclus in pachet. Repetati aceasta operatiune pana veti obtine un rezultat dorit.

**EXIT®** este de asemenea cel mai bun sistem de *prevenire* a intrarilor cartitelor in gradina dumneavaostra. Instalati dispozitivul cat mai repede dupa ce observati o activitate vizibila a cartitelor la marginea gradinii dumneavaostra ori pe suprafetele de teren invecinate. Cand pericolul a trecut, scoateti dispozitivul si pastrati-l pentru o folosire ulterioara intr-un loc uscat fara baterii sau acumulatori in aparat, pentru a preveni scurgerea acestora in aparat.

Pentru tipurile de sol normal, fara obstacole, *raza de actiune* este de aproximativ 1200 mp (circa 39 m diametru) Aceasta raza poate fi mai mare in lut dens sau sol tare, compact, dar mai mica in sol nisipos sau umed. (Pentru o peluza de 1000 mp de sol nisipos sunt necesare doua dispozitive la circa 15 m distanta. Fiti atenti la radacinile copacilor mari , garduri, pereti, pietre de dimensiuni importante incastrate in sol si stabiliti corect limitele pentru intervalul de pozitionare al dispozitivului.

Rozatoarele sunt alungate definitiv, fara a li se face vreun rau si nu exista influente asupra animalelor de companie sau insectelor, viermilor si altor vietuitoare care traiesc sub pamant.

Pentru un cosit usor peste dispozitiv, plantati-l suficient de adanc in pamant, este rezistent la apa. In acest fel nu veti avea obstacole vizibile care sa va impiedice mersul si nu veti afecta aspectul gradinii dumneavaostra.

**EXIT®** contine circuite electronice speciale pentru economisirea energiei bateriilor si functioneaza cu acumulatori sau baterii alkaline care pot dura intre 2 si 6 luni , functie de tipul lor, pana cand sunetul nu se mai aude . Aveti grija de mediul inconjurator si duceti bateriile uzate la centrele speciale de colectare.

### Instructiuni de utilizare – (dispozitiv recomandat pentru peluze): - Acest dispozitiv nu necesita intretinere.

Durata medie de utilizare este de 4 ani.

1. Pentru a-l desface, desrubati capacul superior de culoare verde in sens opus acelui de ceasornic.
2. Introduceti patru baterii tip R20 (de 1.5V sau acumulatori reîncarcabili) in aparat cu borna ‘+’ spre interior, apoi strângeti capacul la maxim. Aparatul incepe sa functioneze prin emiterea unor vibratii si zgomote cu o succesiune intre 2 si 5 de secunde, cu intrerupere intre 2 si 15 secunde cu ajutorul dispozitivului electronic montat pe motor.
3. Introduceti tubul perforator in sol aproape de cel mai nou musuroi ( pentru a le verifica, indepartati musuroaiele cu regularitate) Plasati-l in asa fel incat musuroaiele sa fie intre dispozitiv si limita gradinii , astfel incat cartitele sa poata parasi zona.
4. Introduceti tubul perforator in sol , protejati partea superioara cu o bucată de lemn, apoi folosind un ciocan infigeti tubul pana la 1/3 din lungimea sa. Scoateti tubul, indepartati solul din interiorul tubului si repetati actiunea pana cand obtineti adancimea dorita. Daca nu puteti goli tubul cu usurinta, ciocaniti cu o bucată de lemn in tub sau folositi o spatula de lemn.
5. In final, introduceti **EXIT®** pana la nivelul solului, dispozitivul este rezistent la apa, (cum este desenat pe ambalaj). Varful dispozitivului trebuie sa ajunga intr-un sol tare (nespat).

**Important:** -Capacul superior al dispozitivului se strange si etansaza pe o garnitura (tip oring cu locas special) ce se regaseste in partea superioara a aparaturii si trebuie strans cu grija sa nu se modifice pozitia garniturii (daca se modifica pozitia garniturii, sau se rupe, poate intra apa in aparat). Verificati de fiecare data cand introduceti baterii, existenta si pozitia garniturii.

-Nu bateti in dispozitiv, folositi intotdeauna tubul perforator.

-Dispozitivul nu se foloseste cand afara sunt temperaturi sub 0° C .

-Nu asteptati rezultate imediate. Daca este necesar, repozitionati dispozitivul dupa o saptamana mai aproape de cel mai recent musuroi si niciodata in gaura lasata de cartita.

-Dispozitivul a fost proiectat sa functioneze maximum 2 saptamani fara intrerupere (cartitele de obicei sunt alungate in acest interval, daca instructiunile de folosire sunt bine respectate), iar daca au reaparut musuroaie de cartite reamplasati dispozitivul dupa 24 ore pentru inca o saptamana. Intr-un an, dispozitivul nu trebuie sa fie activ mai mult de 6 luni.