

Instrucțiuni de curățare și îngrijire

Colecția de pardoseli 25+

Zona de curățare

Pentru a te bucura de pardoselile EGGER o perioadă îndelungată, amplasează un preș de dimensiuni adecvate sau o zonă de curățare la intrare. Aceasta ajută la reducerea murdăriei aduse în interior și, astfel, minimizează uzura mecanică a pardoselii. Zona de curățare trebuie curățată regulat și înlocuită, dacă este necesar. În aplicațiile comerciale, unde zona cu pardoseală duce direct în exterior, este important ca zona de curățare să fie integrată în structura podelei și să aibă o dimensiune suficientă.

Curățenia de la sfârșitul lucrărilor

Pardoseala nou instalată trebuie curățată temeinic pentru a îndepărta orice reziduuri sau murdărie rezultate în urma montajului și a lucrărilor de construcție.

Curățenie de întreținere

Curățarea de întreținere presupune îndepărtarea regulată a prafului și murdăriei de pe suprafață. Curățarea se realizează prin măturare și aspirare folosind un aspirator cu o perie adecvată și ștergere umedă cu un detergent pentru pardoseli care nu formează peliculă. În orice caz, respectă recomandările de dozare ale producătorului. Recomandăm detergentul nostru dedicat, EGGER Clean-it.

Curățare temeinică

Curățarea temeinică a pardoselii este necesară în cazul murdăriei persistente sau al reziduurilor greu de îndepărtat de pe suprafață, dacă acestea nu pot fi eliminate prin metodele de curățare de întreținere.

Pardoseli pe bază de lemn

Elementele de pardoseală EGGER pe bază de lemn sunt îmbinate prin conexiune tip click, fără utilizarea adezivului. Penetrarea umezelii în zonele de îmbinare nu poate fi complet exclusă. Din acest motiv, trebuie evitate metodele de curățare care generează umiditate excesivă, bălți sau acumulări de apă.

Curăță pardoseala ca un profesionist folosind „metoda de ștergere în 2 pași”:

Primul pas: Folosește un material de curățare (mop, lavetă, cârpă etc.) pentru a aplica o cantitate suficientă de soluție de curățare pe pardoseală, astfel încât murdăria aderentă și solubilă în apă să fie înmuiată sau îndepărtată.

Al doilea pas: Îndepărtează imediat excesul de soluție de curățare (în ≤ 5 minute) cu un material de curățare curat.

Tipul de murdărie

Diferitele tipuri de murdărie necesită metode de curățare diferite. Pentru a obține un rezultat eficient și satisfăcător, trebuie să ții cont de tipul de murdărie, tipul de detergent și de utilizarea apei reci sau calde, conform indicațiilor producătorului.

Majoritatea detergentilor universali, pentru pardoseli sau organici, precum și soluțiile pe bază de oțet sau lămâie, sunt optimizate pentru **apă rece**, deoarece își pierd eficiența în apă caldă – o mare parte dintre agenții de curățare și dezinfecție se evaporă rapid în combinație cu apa caldă.

Pentru îndepărtarea murdăriei **grase**, este recomandată **apa caldă**, care ajută, de asemenea, la eliminarea bacteriilor și a germenilor.

Tipul de murdărie	Curățare generală	Sfat
Praf, murdărie, grăsimi, ulei, amestec de praf/grăsimi, cafea, ceai, sucuri de fructe, degete și urme de pași, cauciuc, sânge, urină	Îndepărtează murdăria cu o cârpă curată și apă fierbinte. Apoi neutralizează cu apă curată pentru a evita urmele. La final, șterge suprafața cu o lavetă din microfibră absorbantă.	Folosește un detergent de pardoseală compatibil cu sistemul
Vopsele, vopsele, vopsele în emulsie și dispersii adezive solubile în apă (PVAC)	Îndepărtează murdăria ușoară/proaspătă, de tip pete, cu șervețele moi și umede. Apoi șterge suprafața pentru a o usca. Pentru murdăria cu timp de contact mai îndelungat, folosește o lavetă curată și apă fierbinte. Apoi neutralizează cu apă curată pentru a evita urmele. La final, șterge suprafața cu o lavetă din microfibră absorbantă.	Folosește un detergent de pardoseală compatibil cu sistemul și, dacă este necesar, finalizează curățarea cu un solvent organic, de exemplu: acetonă, alcool denaturat, benzină de curățare sau dizolvant pentru lac de unghii.
Lacuri, vopsele și adezivi pe bază de solvenți (reziduuri de lac, stropi, vopsea spray, cerneală de ștanțare)	Îndepărtează imediat contaminarea cu un solvent organic. Apoi neutralizează cu apă curată pentru a evita urmele. La final, șterge suprafața cu o lavetă din microfibră absorbantă.	Solvenții organici, de exemplu acetonă, spirt alb, benzina sau lacul de unghii, reziduurile de coloranți pot fi îndepărtate mecanic cu o spatulă de plastic după uscare.
Siliconi, compuși de etanșare	Freacă murdăria uscată și folosește, dacă este necesar, un agent de îndepărtare a siliconului. Apoi neutralizează cu apă curată pentru a evita urmele. La final, șterge suprafața cu o lavetă din microfibră absorbantă.	

Întreținere

În utilizarea zilnică, trebuie respectate următoarele instrucțiuni, aplicabile pentru toate pardoselile EGGER:

- Pardoselile EGGER trebuie curățate regulat pe durata utilizării. Începe întotdeauna cu cea mai blândă metodă și cu timpi scurți de expunere.
- Murdăria sau lichidele vărsate, precum ceai, cafea, vin etc., trebuie îndepărtate imediat, deoarece timpul îndelungat de contact face curățarea mai dificilă.
- Ridică mobilierul când îl muți – nu îl împinge, decât dacă pui o cârpă sau o pătură sub picioarele acestuia.
- Sub picioarele mobilierului, inclusiv sub picioarele scaunelor și meselor, trebuie montate glide din fetru de dimensiuni adecvate. Acestea trebuie curățate, verificate periodic și înlocuite dacă este necesar.
- Pentru scaunele de birou și alte piese de mobilier cu roți, utilizează role moi (tip W). Rolele trebuie curățate, verificate periodic și înlocuite dacă este necesar. Recomandăm utilizarea unei protecții adecvate pentru podea sub scaunele de birou cu role.
- Folosește un accesoriu cu perie adecvat atunci când aspiri. Periile rotative trebuie dezactivate sau îndepărtate.
- Suprafețele pardoselilor EGGER nu trebuie folosite drept suprafețe de tăiere.
- Șterge pardoseala doar cu o cârpă ușor umedă.
- Lichidele vărsate, umezeala stagnantă și alte lichide trebuie îndepărtate imediat și nu trebuie lăsate pe pardoseală mai mult decât este necesar. Evită turnarea apei sau a altor lichide direct pe pardoseală.
- Nu folosi mașini de șlefuit, perii abrazive, mașini de lustruit, aparate de curățare cu presiune sau produse similare pe pardoseală.
- Nu utiliza agenți abrazivi, bureți duri sau lână de oțel.
- Nu este permisă ceruirea sau lustruirea pardoselii.
- Sigilarea completă a suprafeței pardoselilor EGGER nu este necesară și nu trebuie efectuată.
- Pardoselile EGGER sunt compatibile cu roboții de aspirare și ștergere. Procesul de ștergere trebuie să fie doar ușor umed.
- Curățarea pardoselilor EGGER cu un aparat de curățare cu aburi nu este permisă, cu excepția modelelor EGGER Flooring Nature Sense Aqua+ și AquaDura+, care sunt aprobate pentru curățarea cu aparate comerciale cu aburi. Aparatul de curățare cu aburi trebuie să fie menținut în mișcare constantă și trebuie umplut exclusiv cu apă limpede, fără produse de curățare sau alți aditivi.

Măsuri speciale de protecție

La instalarea și utilizarea pardoselilor **EGGER Flooring Nature Sense Aqua+** și **AquaDura+** în saloane de coafură, studiouri cosmetice sau în zone similare, este important ca suprafețele de sub și din jurul scaunelor de coafură sau a altor zone expuse să fie acoperite cu o **protecție adecvată**, de dimensiuni suficiente. Vopselele de păr și alte substanțe colorante pot cauza decolorări ireversibile și modificări ale suprafeței pardoselii, în funcție de concentrație, ingrediente și timpul de expunere.

În cazul pardoselilor **EGGER Flooring AquaDura** și **AquaDura+**, se recomandă aplicarea produsului „**Dr. Schutz PU-Anticolor**” imediat după instalare. Îți putem furniza cu plăcere instrucțiunile corespunzătoare de la Dr. Schutz GmbH.

Dacă vopseaua de păr, agenții de decolorare sau alte substanțe colorante ajung în contact cu suprafața pardoselii, acestea trebuie **îndepărtate imediat**, iar zona afectată trebuie neutralizată cu o cârpă umedă.

Dacă ai dubii cu privire la utilizarea produselor chimice, a vopselelor de păr, a agenților de decolorare sau a altor substanțe colorante, este recomandat să efectuezi un **test de sensibilitate** pe o mostră de pardoseală care nu este instalată. De asemenea, citește cu atenție instrucțiunile de utilizare de pe ambalajul produsului respectiv.

Condiții climatice interioare

Următoarele condiții climatice trebuie să fie prezente înainte și în timpul instalării, precum și în timpul utilizării: o temperatură a aerului de min. 18°C o temperatură a suprafeței podelei de min. 15°C O umiditate relativă a aerului între 40% și 70%.

Reparații și înlocuire

Micile deteriorări punctuale ale suprafeței pot fi reparate cu pasta de reparații EGGER Decor "Mix & Fill" sau cu seturile de ceară tare disponibile în comerț.

În cazul deteriorărilor mai grave, plăcile de pardoseală afectate pot fi înlocuite de un specialist. Instrucțiunile detaliate pentru înlocuire sunt disponibile la cerere.

Pardoselile cu sistemul de instalare CLIC it! Înlocuirea elementelor de pardoseală.	Repararea pardoselilor hibride EGGER (YouTube)	Repararea pardoselilor laminate EGGER (YouTube)
		

Notă

Nerespectarea instrucțiunilor de curățare și întreținere enumerate aici invalidează toate garanțiile și pretențiile de garanție.

Notă provizorie: Această fișă tehnică a fost întocmită cu atenție, după cunoștințele noastre. Este destinat doar pentru informare și nu constituie o garanție în ceea ce privește proprietățile produsului sau adecvarea acestuia pentru aplicații specifice. Se bazează pe experiența practică, propriile noastre teste și corespunde celor mai recente cunoștințe ale noastre. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru greșeli, erori în standarde sau erori de tipărire. În plus, pot rezulta modificări tehnice din dezvoltarea ulterioară a pardoselilor EGGER, precum și modificări ale standardelor și documentelor de drept public. Prin urmare, conținutul acestei fișe tehnice nu trebuie considerat instrucțiuni de utilizare sau obligatoriu din punct de vedere juridic.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co.

KG Am Haffeld

1 23970

Wismar

Germania

t +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com