



B. Instalarea

Important de verificat înainte instalare:

- umiditatea stratului de baza/sapei nu trebuie să depășească 2%
- se recomandă folosirea unei folii PEE de 0,2 mm ca și prin substrat care acționează ca bariera de umiditate
- al doilea substrat va avea rol fonoabsorbant și de preluare al denivelărilor de până la 3 mm
- înainte și în timpul instalării se verifică vizual placa cu placa și dacă acestea prezintă defecte vizibile nu trebuie montate

