

INSTRUCTIUNI DE MONAJ

1.Pregatirea locului unde va fi montata usa :indepartarea tocului existent, curatarea si realizarea cotei.Pentru un motaj optim recomandam un gol de zidarie mai mare cu 2 cm pe fiecare latura, atat pe inaltime cat si pe latimea usii.

2.Pozitionarea usii in golul de zid si fixarea pentru inceput cu pene din lemn.Se verifica si se corijeaza verticalitatea cu ajutorul unei nivele cu bula de aer dupa care se inchide si se deschide usa de mai multe ori verificandu-se functionalitatea ei.Usa este bine pozitionata cand functioneaza fara sa agate cand se deschide, fara sa opuna rezistenta cand se inchide si cand foaia de usa se inchide pe tot ansamblul tocului fara sa ramana niciun luft intre foaie si toc.Deasemenea trebuie ca in orice pozitie deschis foaia de usa sa ramna pe loc. Nu demontati usa si nu departati tocul de foaia de usa.

Usa nu se monteaza niciodata direct pe polistiren.In cazul in care intre pervazul usii si peretele din caramida se interpune polistirenul folosit pentru izolatia casei, se va decupa polistirenul astfel incat pervazul usii sa fie in contact direct cu peretele din caramida.

3.Dupa ce v-ati asigurat ca usa e montata drept si functioneaza corect scoateti dopurile de pe toc.Prin gaurile de pe toc se fixeaza usa in perete cu dibluri metalice iar apoi se pun dopurile la loc si se continua fixarea usii cu spuma poliuretana in toata cavitatea interioara a tocului.Se foloseste spuma atat pentru o fixare suplimentara cat si pentru izolare.

Recomandam folosirea a minim doua tuburi cu spuma pentru usile intr-un singur canat si minim trei tuburi cu spuma pentru usile in doua canate.

Daca usa va fi montata prin sudura recomandam o atentie sporita astfel incat tocul sa nu fie atins de sudura iar fierul beton folosit sa fie sudat pe suportii cu care este prevazut tocul usii la interior.

4.Auxiliarele pe care le primiti separat sunt manerul si contrapiesa de reglaj de la broasca.Va recomandam sa monati mai intai manerul pentru a va ajuta sa inchideti si sa deschideti usa iar apoi sa montati contrapiesa de reglaj pe toc astfel incat inchiderea usii sa se faca etans fara sa ramana niciun luft.Asiguati-va ca patratul a intarat in ambele piese si apoi blocati-l cu surubul de blocaj.

5.Recomandari:

Nu deschideti imediat usa dupa montaj, lasati sa se intareasca spuma.

Daca ati scapat spuma pe toc nu o curatati imediat, lasati-o sa se intareasca si apoi indepartati-o.

Daca faceti zidarie si o murdariti cu mortar dati cu multa apa.Daca s-a uscat umeziti bine si indepartati usor evitand zgaraiturile.

Monatajul usii va fi efectuat doar de persoane calificate care respecta normele de PSI si Protectia Muncii.

Sculele si uneltele folosite sunt urmatoarele:rotopercutor, masina de gaurit, flex, ciocan, nivela,etc.

Alte materiale necesare:dibluri metalice,spuma poliuretana,pene din lemn.