

INSTRUCȚIUNI MONTARE MOBILIER STICLĂ

1. Verificați distanța dintre cele două brațe, înainte de montarea pe perete. Înălțimea la care brațele trebuie montate este de 80-82 cm.



2. Montați accesoriile pe cele două brațe metalice, după cum urmează:



3. Așezați polița de sticlă pe brațele metalice.



4. Așezați lavoarul.

