

FIȘĂ TEHNICĂ – PLASE DE ȚÂȚĂRI

Descriere produs

Plasa de tantari cu carlig/bucula adeziva usor de aplicat

Căptușeală

Căptușeală de hârtie ușor de îndepărtat pe cârlig/bucă

Sprijin

Material 100% poliester

Aplicații principale

Util pentru instalarea rapidă și ușoară pe tocurele de ferestre sau uși folosind banda adezivă cu cârlig/bucă. Folosit pentru a opri muștele și țânțarii să intre în casă, birou, fabrică sau depozit în timp ce ferestrele sau ușile sunt lăsate deschise.

Caracteristici

Proprietăți fizice foarte bune împotriva vântului. Plasa se taie ușor la dimensiune și se aplică foarte repede, singurele unelte necesare sunt o foarfecă. În fiecare pachet există una sau două plase de țânțari și o rolă de bandă cu cârlig/bucă pentru a atașa plasa de cadru.

Date tehnice (valori medii)

TIP DE MATERIAL	100% POLYESTER	
VALOAREA DENIER A MATERIALULUI	50	DENIER
MASA PE UNITATE DE SUPRAFAȚA	21,5	g/m2 (+/- 1,5g)
DIMENSIUNEA OCHIULUI DE PLASA	30 găuri/cm2	
TIP DE Adeziv	TOPITĂ LA CALD	
TEMPERATURA DE LUCRU	5 – 60	°C
GROSIMEA BENZII (fără căptușeală)	1,9	mm
DIMENSIUNILE BENZII	mm8 X 6,5M	

Aplicare

Asigurați-vă că suprafața pe care urmează să fie aplicată banda adezivă este curată și fără grăsimi, murdărie și uleiuri. Suprafața trebuie curățată cu un solvent înainte de aplicare și orice reziduu trebuie îndepărtat pentru a se asigura că banda adezivă aderă corect la tocul ferestrei sau ușii. Așezați banda pe rama ferestrei și tăiați-o la dimensiune, apoi îndepărtați căptușeala și fixați piesele în poziție. Așezați plasa de țânțari pe cârlig/bucă începând de sus și mergând în jos pe cadru, asigurați-vă că se menține o tensiune ușoară. Acest lucru va asigura că plasa este sub tensiune și va rămâne atașată de cârlig/bucă.

O dată terminat, îndepărtați plasa în exces din exteriorul deschiderii ferestrei. 06/10/2017