

**SC DORUQ DISTRIBUTIE SRL**  
**J23/2252/2013; CUI: RO 32059448**  
**BANCA ROMANEASCA; SUCURSALA RAHOVA**  
**CONT: RO11BRMA0999100061643593**  
**STR.ALUNIS NR.34 ORAS, MAGURELE, ILFOV**  
**TEL: 021 457 49 97; FAX: 021 457 49 98**  
**vanzari@doruq.ro/office@doruq.ro**



### **RIGOLE DE DUS- INSTRUCTIUNI DE MONTAJ**

Va rugam sa cititi urmatoarele instructiuni inainte de montaj:

1. Rigola de dus trebuie sa fie instalata pe o podea nivelata. Inclinatia tevii de evacuare > 2% si inclinatia recomandata a pardoselii catre rigola intre 1-2 %.
2. Pozitionati rigola si conectati-o la conducta de evacuare. Inainte de a turna sapa de jur imprejurul rigolei trebuie verificat debitul si facuta proba de etansitate.
3. Asezati rigola cu ajutorul picioruselor sau o puteti fixa in mortar. Umpleti spatiul dedesuptul si din jurul rigolei cu sapa si nivelati-l luand in considerare grosimea placilor ceramice.
4. Aplicati materialul hidroizolant peste sapa si peste marginile rigolei. Puneti banda hidroizolanta peste marginea rigolei si peste sapa ( acestea trebuie sa se suprapuna ) dupa care aplicati inca un strat de material hidroizolant.
5. Ulterior montati placile de ceramica folosind adeziv si utilizati un silicon pentru a face trecerea dintre placi si rigola.

#### **IMPORTANT !**

In timpul montajului nu folositi mortare si silicoane epoxidice.  
Pentru montarea placilor de ceramic pe flansa rigolei , utilizati silicon sau adeziv universal.

Atentie - Inainte de a turna sapa de jur imprejurul rigolei trebuie verificat debitul si facuta proba de etansitate.

GARANTIE: 5 ANI. Garantia se aplica doar produsului.

