

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ADEZIV PRELATA PVC

ADEZIV SPECIAL PENTRU ȚESĂTURĂ (SUPPORT) ACOPERITĂ CU PVC



**A NU SE ARUNCA
IN MEDIUL
INCONJURATOR
DUPA UTILIZARE**

- Răzuiți și curățați cu grijă părțile ce urmează a fi lipite, cu soluție s600 alcool tehnic (pentru suporturi foarte murdare sau degradate se recomandă folosirea soluției MS).
- Aplicați adeziv pe ambele suprafețe ce urmează a fi lipite.
- Așteptați 40-60 sec pentru a se usca adezivul.
- Suprapuneți părțile cu adeziv ce urmează a fi lipite.
- Apăsați (presați) uniform părțile suprapuse.
- Lipirea perfectă a părților se obține după 24 de ore de la aplicare, dar părțile lipite pot fi manipulate după numai 15-30 de min. de la lipire fără a deteriora produsul.

NORME DE RISC

- UȘOR INFLAMABIL
- IRITANT PENTRU OCHI ȘI CĂILE RESPIRATORII
- EXPUNEREA REPETATĂ LA VAPORI POATE PROVOCA USCAREA ȘI CRAPAREA PIELII

NORME DE SIGURANȚĂ

- A SE PASTRA IN RECIPIENT BINE ÎNCHIS ȘI ÎN SPAȚIU BINE VENITULAT
- EVITAȚI CONTACTUL CU OCHII
- NU ARUNCAȚI REZIDURILE IN MEDIUL ÎNCONJURATOR
- EVITAȚI ACUMULAREA SARCINILOR ELECSTROSTATICE
- A SE UTILIZA NUMAI IN LOCURI BINE VENTILATE