

INSTRUCTIUNI MONTAJ

Recomandam montajul de catre echipe autorizate.

MONTAJUL TREBUIE EXECUTAT IN INCAPERI CU PERETI SI PARDOSELI FINISATE.

Este obligatoriu ca golurile din zid sa fie la un unghi de 90 de grade, in plan vertical si orizontal. Dupa ce golurile din perete sunt pregatite, cu un burghiu cu diametrul de 8, se executa in toc gaurile necesare pentru fixarea in perete lacca 1.5cm dedesuptul balamalei de jos si de sus si la mijlocul tocului.

Totodata pe cealalta parte atocului se executa gauri dedesuptul placii metalice de blocare a broastei, iar jos si sus la acelasi nivel cu gaurile date dedesuptul balamalelor de la esxtremitatile tocului.

Dupa aceste operatiuni, se aseaza tocul in lacasul destinat in peretesi se fixeaza provizoriu la colturi sus si jos cu cateva pene din lemn astfel incat sa nu apara deformari ale tocului. Cu o nivela se verifica pozitionarea corecta pe verticala si orizontala. Intre toc si perete trebuie sa existe un spatiu de 1-2cm pe fiecare latura pentru a permite introducerea spumei.

Dupa ce v-ati asigurat de corectitudinea operatiilor de pana acum, prin gaurile realizate anterior in toc, cu ajutorul unui burghiu pentru beton sau zidarie, dupa caz, executati gaurile necesare pentru fixarea suruburilor/suruburilor cu diblu. Folositi suruburi corespunzatoare ca si lungime si tip de perete. Acestea se vor aseza in pozitie si se vor strange fara a se produce nicio deformare asupra ramei.

Se va verifica daca distanta dintre elementele verticale ale tocului in zona suruburilor de fixare si ambele diagonale sunt egale intre ele. In cazul in care nu exista egalitate inseamna ca tocul nu este montat corect si sunt necesare masuri rectificative. Cu un dreptar din aluminiu sau lemn se va verifica daca tocul nu a fost deformat in zona mediana in momentul strangerii suruburilor de fixare in perete.

Daca totul este in ordine, se poate trece la montarea foii de usa, insa cu mare atentie pentru a nu misca tocul din pozitia corecta.

Se verifica daca usa se inchide, dupa care se va trece la aplicarea spumei conform recomandarilor facute de producatorul acesteia. Este indicat sa protejati tocul cu hartie autoadeziva.

Se monteaza usa conform instructiunilor de mai sus. La terminarea procedurii de montaj, taiati surplusul spumei si dezlipiti banda autoadeziva. Masurati si taiati pervazele la dimensiuni potrivite, dupa care cu ajutorul siliconului si a cuitelor se monteaza pe cantul contratocului.

Depozitarea

In cazul in care inaintea folosirii usii este necesara depozitarea ei, rugam sa respectati urmatoarele recomandari:

tineti usa in pozitie orizontala sau verticala, intotdeauna rezemata astfel incat sa fie prevenita incovoierea usii (deci pe toata suprafata usii);

amplasati usa astfel incat sa fie evitata insorirea directa a suprafetei si usa sa fie ferita de alte intemperii (ploaie, ceata, vapori, grindina, zapada, ger, etc);

amplasati usa astfel incat sa nu fie expusa actiunii nemijlocite de dizolvanti organici sau alte substante chimice caustice, corosive sau volatile.

protejati suprafata usii impotriva fortarii (caderea unui obiect greu etc).