

## Pregatirea stratului suport

Amorsele substrat sunt indispensabile pt aplicarea tuturor produselor decorative din gama **100% Déco**. Totusi, nu se substituie amorselor universale pentru pregatirea suprafetelor conform normelor.

Tadelakt se aplica la interior pe orice tip de suport uzual, perfect neted si pregatit cu grija. Este absolut necesar sa aplicati inainte **Amorsa-substrat neteda** Sous-couche d'accroche Lisse.



100 %  
Déco

# Tadelakt

à la Chaux



3 Kg

8 - 12 m<sup>2</sup>

(in functie de pigment)

Uscare

12 h

pe strat

## Aplicare

- Aplicati amorsa -substrat neteda "Sous-couche d'accroche Lisse"
- Aplicati un prim strat cu o drisca de inox.  
Dupa uscarea completa ( 12 ore) umeziti usor stratul de baza cu un pulverizator sau cu un burete umed.
- Aplicati al 2-lea strat.  
Dupa semi-uscarea acestui al 2-lea strat, frecati progresiv cu drisca/mistria de inox sau cu un spaclu lat pentru a da luciu/stralucire produsului aplicat.
- Dupa uscarea completa (24 ore) aplicati Ceara noastra de protectie (dar nu in exces) cu o manusa
- Lustruiti cu o carpa moale dupa 24 de ore.



+



+



+



+



## Avantaje

- Micro-poros, permeabil la vapori de apa
- Ustensilele se spala usor cu apa