

Pregatirea stratului suport

Straturile suport trebuie sa fie omogene ca si duritate si putere de absorbtie si perfect uniforme. Deasemenea, trebuie sa fie curate si uscate.
(Amorsele substrat sunt indispensabile aplicarii tuturor produselor decorative Senideco. Totusi, nu se substituie amorselor universale pentru pregatirea suprafetelor conform normelor)



100 %
Déco

Aplicare

→ Amorsa substrat neteda (Sous-couche d'accroche Lisse) se aplica cu trafaletul



→ Pentru straturi suport dificile, se aplica 2 straturi – cu dilutie 10 % in primul strat

Avantaje

- Foarte usor de aplicat
- Se spala cu buretele
- Uscare rapida
- Ustensilele se spala cu apa

V1- 06/05



2,5 L

12 m²
pe litru

Uscare
6 ore

Poate fi revopsit

12h