

FACADE SYSTEM

2092

FEINPUTZ W

STRUCTURĂ FINĂ, UȘOR DE PROCESAT, PREGĂTIRE PENTRU VOPSIRE

Mortar de ciment alb-var pentru nivelare fină

Structură fină: Pregătirea perfectă pentru vopsire și finisarea cu tencuieli decorative.

Permeabilitate la vapori: asigură evacuarea vaporilor de apă din pereți.

Aplicabilitate: adecvată pentru suprafețe atât interioare, cât și exterioare.

Aplicare rapidă: facilitează o aplicare manuală simplă.



exterior: perete + tavan

interior: perete + tavan

pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Tencuială de finisare pe bază de ciment, permeabilă la vapori, pentru pereți interiori și exteriori în clădiri rezidențiale noi și vechi, clădiri industriale. Strat intermediar pentru tencuieli minerale în strat subțire și tencuieli decorative care conțin lianți organici pe pereți pretratați, cu rezistență adecvată, acoperite cu tencuieli de bază.

TEMPERATURA DE LUCRU

Temperatura minimă

5 °C

Temperatura maximă

25 °C

Condiții meteo în timpul prelucrării

Temperatura aerului și a substratului pe durata lucrării trebuie să fie între +5°C și +25°C. Evitați expunerea directă la soare, căldură excesivă, îngheț, umiditate mare (ploaie) și curenți de aer în timpul întăririi. Temperaturile joase pot influența negativ procesul de întărire, extinzând durata necesară materialului pentru priză. Tencuiala nu trebuie să fie expusă la îngheț pe parcursul întăririi! De asemenea, este interzisă încălzirea directă a suprafeței tencuite proaspăt.

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Substratul trebuie să respecte standardele în vigoare, să fie solid, stabil, fără particule libere, praf, murdărie, ulei, reziduuri de agent de decofrare a mușgaiului și eflorescențelor. Se recomandă temperaturi ale substratului între +5°C și +25°C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de a începe lucrarea, acoperiți suprafețele care trebuie protejate!
Orice defecte ale peretelui trebuie reparate cu cel puțin trei zile înainte de începerea lucrărilor. Îndepărtați toate tencuielile libere, umpleți fisurile mari și canelurile țevilor cu tencuială de bază. Dacă este necesar, umeziți suprafața cu câteva ore înainte de tencuire. În cazul unui substrat foarte absorbant, trebuie utilizat grundul Cemix înainte de aplicarea tencuielii de finisare.

