


Corp

Inferior Usa & Sertar


BUCATARIE CAIRO 2,2m

Bara Maini	B _h
CUIE	C _u
Agatatoare Bara Umeras	A _g
Balamă Foarfeca	B _f
Maner	M _n
SURUB cap inecat 3x18	S
SURUB cap inecat 4x25	S
Set Sine	S _s
Coltar SUSPENDARE	C _s
SURUB DEMONTABIL	D
Suport polita	S _p
EUROSURUB	E
CEP LEMN	C
Picior	P _i
BALAMALE	B _a

x2 x20 x8 x2 x2 x4 x8 x4



1. Se fixeaza placa de jos si legaturile de lateralii cu eurosurub (E)
2. Se prinde spatele din HDF cu cuie
3. Se fixeaza picioarele cu S1 (3X18)
4. Se aliniaza sinele de glisare plate la marginea lateralului cu rotita in jos si se fixeaza cu S1 unde este punctat.
5. Se fixeaza balamalele de usi cu S1 (3 X18)
6. Se monteaza usile cu balamale de lateralii cu S1 (3X18)
7. Se monteaza manerele pe usi cu suruburile aferente.



- . Sertarul :
- Se prind cepi de lemn (C) si demontabili (D) in fata de sertar care se fixeaza de lateralii prin cama rotunda.
 - Spatele sertarului se fixeaza intre lateralii cu surub S (4x50).
 - Se prinde fundul din HDF cu cuie.
 - Se fixeaza celelalte sine de glisare cu rotita in spatele sertarului cu S1 (3x18).
- La final se ataseaza manerele cu suruburile aferente.

