ACCESORII DE BUCĂTĂRIE

Coșuri cu glisiere ascunse si prindere stânga/dreapta - Teko







Varianta	Lățime ușă··· ··
	• 150
• • • • • • • • • • • • • • •	•• 200
	•• 2••••

Acoperire crom


Dimensiuni de montaj pentru front







Montajul coșului pe glisiere



Ajustare front

