

Întreținerea parchetului din lemn stratificat lacuit

Întreținerea după instalare a suprafețelor lacuite

Praful, nisipul și resturile de pământ sunt îndepărtate de pe parchet cu ajutorul aspiratorului și a unei lavete de mop umezite, bine stoarsă.

Dacă este necesar, se poate utiliza și un detergent cu pH neutru, ex: Kährs Cleaner sau Kährs Spray Cleaner sau produsele Bona echivalente. După stergere, pardoseala ar trebui să se usuce într-un minut. Dacă mai este necesar, parchetul poate fi sters ulterior cu o lavetă uscată.

După aceea, parchetul proaspăt instalat poate fi acoperit cu un material de protecție ce permite ventilarea, ex: carton ondulat.

Nu lipiți cartonul de protecție de parchet.

Observație! Radiațiile UV pot modifica culoarea lemnului în timp.

Variațiile de culoare, cum ar fi zonele acoperite cu covoare, pot deveni vizibile în timp, dacă suprafața este expusă luminii solare.

Curățarea și mentenanța

Amplasati covorase de protecție atât în zona din exteriorul, cât și interiorul ușilor pentru a preveni introducerea în camere a nisipului sau a apei.

Îndepărtați rapid reziduurile de pământ sau nisipul, în cazul în care acestea se depun.

Protejați parchetul aplicând protecții textile pe picioarele pieselor de mobilier.

În cazul mutării pieselor mai grele de mobilier, cum ar fi frigiderul, canapeaua, dressingul, poziționați paduri textile sau covorase sub piciorul acestora, pentru a preveni zgărirea sau amprentarea parchetului.

Scaunele de birou dotate cu roțile impun utilizarea sub ele a unor protecții plastice speciale, pentru a preveni zgărirea finisajului.

Pentru curățare folosiți un mop cu microfibră umezită, nu ud. Prea multă apă poate deprecia finisajul parchetului.

Dacă după curățare, apa persistă mai mult de un minut pe suprafața, utilizați o lavetă pentru a o îndepărta. Este clar că utilizați prea multă apă.

Incercati sa indepartati eventualele pete care apar, cat mai rapid posibil cu apa sau un detergent cu PH neutru. Evitati frecarea cu materiale abrazive.

Intretinerea uzuala, zilnica, presupune aspirarea si stergerea cu un mop umed, bine stors.

Petele si murdaria depusa pe parchet se recomanda a fi indepartate utilizand Kährs Cleaner sau Kährs Spray Cleaner sau produse Bona Chemie.

Respectati instructiunile pe care le regasiti in pachete, privind utilizarea acestor produse. Utilizate intr-o concentratie necorespunzatoare, prea mare, acest lucru poate duce la murdarirea mai rapida a suprafetei.

Indepartarea petelor

Asfalt, cauciuc, ulei, crema incaltaminte,	Alcool sanitar,
Resturi de grasime sau ciocolata	Petrosin
Creioane colorate, ruj, carioci	Alcool sanitar
Ceara, guma de mestecat gheata. Apoi se va indeparta cu atentie	Spray inghet sau aplicare punga cu
Sange	Apa rece

Repararea zgarieturilor si reconditionarea lacului

Utilizati kiturile Kährs Woodfiller si Kährs Touch Up Lacquer pentru repararea zgarieturilor minore. Suprafetele lacuite uzate pot fi tratate cu Kährs Lacquer Refresher, respectand instructiunile sale de utilizare. Atentie! Utilizarea produselor de curatat, intretinere pe baza de ceara fac imposibila aplicarea unui nou strat de lac peste cel existent initial.

Slefuiti/ matuiti suprafata pana ajungeti la lemn inainte de aplicarea stratului nou de lac.

Suprafetele pe care nu s-au aplicat produse pe baza de ceara, dupa o usoara slefuire, se pot refinisa cu Kährs Lacquer si Kährs Matt Lacquer sau produsele Bona echivalente.

Va rugam sa respectati instructiunile de aplicare de pe ambalaje.

Aceste instructiuni se refera la mentenanta produselor colorate/baituite.

Zgarieturile vizibile pot fi remediate cu Kährs Touch Up.

Mentenanata parchetului in spatiile de uz public este diferita de cea a celor din locuintele private.

spray mop kit kahrs

