

Art.no: 321533
(OR-DB-KF-134)

VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ 80m

(HU) FONTOS!

A berendezés használatának megkezdése előtt ismerkedjen meg a jelen használati útmutató tartalmával és őrizze azt meg a jövőbeni felhasználás céljából. A készülék önálló javítása és módosítása a garancia elvesztését vonja maga után. A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő szereléséből vagy használatából eredő meghibásodásokért.

Tekintettel arra, hogy a műszaki adatok folyamatosan módosulnak, a Gyártó fenntartja a jogát a termék jellemzőire vonatkozó változások valamint olyan más szerkezeti megoldások bevezetésére, melyek nem rontják a termék paramétereit és használati jellemzőit.

A jelen használati utasítás fordítására/értelmezésére vonatkozó minden jog ill. valamennyi szerzői jog fenntartva. Tilos a készülék nem rendeltetésszerű használata.


1. Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni.
2. Ne használja a készüléket, ha annak háza megsérült.
3. Ne nyissa fel és ne próbálja önállóan javítani a készüléket.



Minden háztartás elektromos és elektronikus berendezéseket használ, ezért potenciális veszélyes hulladékot termel az emberek és a környezet számára, mivel a berendezésekben veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek vannak. Másrészt a használt berendezések értékes anyagok, amelyekből nyersanyagokat nyerhetünk ki, mint például réz, ón, üveg, vas és mások. A berendezésen, a csomagoláson vagy a hozzá csatolt dokumentumokon elhelyezett tábla jelzi az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szelektív gyűjtésének szükségességét. Az így megjelölt termékeket nem lehet a szokásos szemétként dobni más hulladékokkal együtt. A jelölés egyúttal azt is jelenti, hogy a berendezést 2005. augusztus 13-a után hozták forgalomba. A felhasználó feladata, hogy a használt berendezést átadja egy kijelölt gyűjtőhelynek a megfelelő feldolgozás érdekében. Használt felszerelés is átadható az eladónak, ha valaki új terméket vásárol, amelynek összege nem haladja meg az azonos típusú új megvásárolt felszerelést. Az elektromos berendezések hulladékának rendelkezésre álló gyűjtőrendszeréről az áruház információs pultjában, valamint a városi hivatalban vagy a kerületi hivatalban találhatók információk. A használt berendezések megfelelő kezelése megakadályozza a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket!

A használt elemeket vagy akkumulátorokat a használt elemek és akkumulátorok gyűjtési / átvételi pontjára kell vinni. A begyűjtési / gyűjtési pontokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a helyi kereskedőhöz. Használt felszereléseket is vissza lehet adni az eladónak, ha új terméket vásárolnak olyan mennyiségben, amely nem nagyobb, mint az azonos típusú új megvásárolt berendezés. A termék hordozható akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátorok behelyezésével és eltávolításával kapcsolatban olvassa el a következő kézikönyvet.

08/2020




1. Ábra



2. Ábra




3. Ábra



4. Ábra

5.Ábra



Memória törlés, Sztérgeti
memoria

(HU) Használati útmutató

LEÍRÁS	
Akkumulátoros csengő, könnyen felszerelhető, ideális házak, lakások, üzletek stb. ajtajaihoz, vagy idők hízó készülékeként is használható. IP44-es védelmi szintje lehetővé teszi kültérre vagy megnövekedett páratartalmú területekre történő telepítését. A tanulási rendszert további adók egyszerű csatlakoztatására használják.	
FELSZERELÉS	
A gomb és a csengő közötti távolság a környezeti feltételektől függ. A telepítés előtt azt javasoljuk, hogy tesztelje az eszközt az Ön által választott helyen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy hatótávolsága megfelelő-e. A lefedettséget jelentősen csökkentheti: falak, mennyezetek, fémfelületek, azonos frekvenciájú eszközök, elektromos motorok, transzformátorok, tápegységek, számítógépek stb.	
TECHNIKAI ADATOK*	
csengő tápegység:	2xAA (nem tartozék)
adó tápegysége (gomb):	1xCR2032 (tartozék)
frekvencia:	433.92 MHz
átvitel:	rádióadás
nyílt terepn a hatótávolság:	max.80 m
hangerő szint:	69-89 dB
csengőhangok száma:	36 melodies
nyomógomb védelmi besorolása:	IP44
csengő mérete:	102 × 67 × 27mm
nyomógomb mérete:	88 × 36 × 16mm
csengő súlya:	0.07kg
nyomógomb súlya:	0.02kg
ELEMEEK TELEPÍTÉSE	
Távolítsa el az elemtartó fedelét a vevőkészülékből, és helyezzen be 2 AA elemet (nem tartozék), miközben a helyes polarításra figyel. Első használat előtt távolítsa el az elemvédelmet a gombról.	
BEJELENTKEZÉS	
Az akkumulátor helyes behelyezése után a vevőbe és az elemvédelem eltávolításával a gombban „Dingdong” hangot hall, és elindítja az adó és a vevő párosítását, amely körülbelül 2 percet vesz igénybe. Nyomja meg a csengő gombot	
CSENGŐHANG KIVÁLASZTÁSA	
Az csengőn 36 dallam közül választhat. A dallamválasztó gomb ("Melody Selection") megnyomásával a dallam a következő csengőhangra vált.	
HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA	
3 fokozatú hangerő-szabályozás: - 1. szint - a leghangosabb - 2. szint - közepes - 3. szint - a leg halkabb	
KIJELENTKEZÉS	
A párosítási folyamat során nyomja meg az adó belsejében lévő gombot - amikor a kettős "Dingdong" hang hallható, az adó és a vevő közötti párosítás törlődött.	

321533	Sonerie wireless FADO DC
IMPORTANT! Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual și să îl păstrați pentru referință ulterioară. Efectuarea de reparații și modificări de către dvs. va anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru daunele care pot rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce alte soluții de proiectare care să nu deterioreze parametrii și utilizabilitatea produsului. Toate drepturile de traducere / interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate. 1. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării sale intenționate. 2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide. 3. Nu folosiți dispozitivul atunci când carcasa este deteriorată. 4. Nu faceți singur reparații.	
	Fiecare gospodărie utilizează echipamente electrice și electronice și, prin urmare, este un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt materiale valoroase din care putem recupera materii prime precum cupru, staniu, sticlă, fier și altele. Semnul de plasare plasat pe echipamente, ambalaje sau documente atașate la acesta indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în gunoiul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul folosit la un punct de colectare desemnat pentru o procesare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, predate vânzătorului, dacă cineva cumpără un produs nou într-o sumă care nu depășește echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite în biroul de informații al magazinului și în biroul municipal sau biroul raional. Manipularea corespunzătoare a echipamentelor uzate previne consecințe negative asupra mediului și sănătății umane!
	Bateriile și / sau acumulatorii uzate trebuie tratate ca deșeuri separate și plasate într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzați trebuie transportați la un punct de colectare / primire pentru baterii și acumulatori uzate. Pentru informații despre punctele de colectare / colectare, contactați autoritatea locală sau distribuitorul local. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, returnate vânzătorului în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Vă rugăm să consultați următorul manual pentru instrucțiuni despre instalarea și scoaterea bateriilor.

08/2020

DESCRIERE:

Sonerie wireless, cu o distanță de funcționare de până la 100 m în zona deschisă și buton impermeabil.	
	Transmisia se face prin unde radio (frecvența 433 MHz).
Soneria are reglaj volum, nivel sonor 69-89 dB și 36 de sunete pentru a alege.	
	La aceasta sonerie se pot adauga emitatoare suplimentare.

Caracteristici tehnice:

Tip de transmisie: wireless

Interval in zona deschisa: 100m

Culoare: alb

Poate fi extins cu emițatoare suplimentare

Receptor :

Tensiunea de alimentare a receptorului: 2 x AA

Tipul sursei de alimentare a receptorului: baterie

Baterie inclusa: nu

Numarul de sunete: 36

Volumul soneriei (dB): 69-89

Controlul volumului

Semnalizare optica: nu

Dimensiunile receptorului (lațime / înălțime / adancime [mm]): 67/102/27

Transmițător :

Tensiunea de alimentare a transmițătorului: 1 x CR2032

Tipul de putere al transmițătorului: baterie

Baterii incluse (emițător)

Nivel de securitate: IP44

Dimensiunile emițătorului (lațime / înălțime / adancime [mm]): 36/88/16

Distributor/Forgalmazó/Distributer/Distributer/Distributor – Importer/Importőr:

Anco Electrics Kft.

2045 Törökbálint, Hosszú-réti út 062/6/A (Depo Raktárváros), Hungary

www.anco.hu

Country of Origin/Származási ország/Zemlja podrijetla /Zemlja porijekla/Tara de origine:

China/Kína/Kina/Kitajska/China