



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

**DREPTURILE CONSUMATORULUI SUNT CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 449/2003**  
**INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE**

Prin mișcarea miscelatorului în sus se deschide apa. Rotind maneta spre stânga se obține amestecul apei calde cu apa rece la temperatura dorită. La capătul cursei spre dreapta se obține numai apa rece, iar spre stânga numai apa caldă. La bateriile monocomandă pentru baie (fig.3), schimbătorul de sens funcționează hidraulic. Poziția lui normală este pentru curgerea apei în cadă. Când se dorește orientarea jetului de apă spre duș, se deschide apa, apoi se trage în sus sau se rotește (funcție de model) butonul de schimbare a sensului de curgere. Acesta rămâne în poziția de curgere pe duș, atâta timp cât se folosește dușul. Apăsând în jos sau rotind butonul de acționare a schimbătorului, pentru oprirea apei, schimbătorul de sens va reveni la poziția normală, respectiv pentru curgerea apei în cadă. Periodic se va demonta și curăța sub jet de apă sita perlatorului.

**INSTRUCIUNI DE MONTAJ**

Asigurați-vă înainte de montaj că tuburile flexibile de racordare nu sunt obturate. Bateriile pentru chiuveta de baie (fig. 5) și bide (fig.6) sunt livrate cu ventilul ce urmează a se monta la orificiul de scurgere al chiuvetei, respectiv al bide-ului. Bateriile de duș (fig.1) și de cadă (fig.3) se comercializează fără furtunul de duș, para de duș și sistemul de fixare al acesteia. Bateriile de bucătărie se aleg în funcție de locul unde sunt poziționate țevile de apă: dacă ele se află sub nivelul chiuvetei se va opta pentru bateria de bucătărie stativă (fig.2), iar dacă țevile sunt deasupra chiuvetei, se va monta bateria de perete (fig.4). Bateriile de bucătărie nu conțin ventilul pentru chiuvetă.

**ATENȚIE! – MONTAREA SE VA FACE NUMAI DE CATRE PERSOANE/FIRME AUTORIZATE, CARE VOR COMPLETA, SEMNA SI ȘTAMPILA PREZENTUL CERTIFICAT! ATENȚIE! - RACORDURILE FURNIZATE ÎN PACHET SUNT DOAR PENTRU TESTARE**

La fixarea bateriilor, pentru a nu se zgăria, strângerea piulițelor se va face cu o cheie cauciucată sau, în lipsa acesteia, cu o cheie protejată cu o bucată de material textil; **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, DEMONTAȚI PERLATORUL BATERIEI (SITA), LĂSAȚI 2-3 MIN SĂ CURGĂ APĂ DIN ABUNDENȚĂ, DUPĂ CARE MONTAȚI PERLATORUL.**

**INTREȚINEREA BATERIILOR**

Curățirea exterioară a acestora se va face cu apă și folosind o cârpă moale sau un burete. Este interzisă folosirea substanțelor și materialelor abrazive, a acizilor sau a altor materiale care pot deteriora acoperirea galvanică a produsului (stratul de crom).

**GARANȚIE**

**S.C. SANOTECHNIK COM. RUMANIEN SRL** acordă pentru bateriile sale o garanție comercială și de conformitate de 2 ANI din momentul vânzării acestora ,cu excepția următoarelor subansamble considerate consumabile , ce beneficiază de o garanție de doar 6 luni : cartus ceramic , mecanism schimbator dus-pipa , perlator , garnituri , furtun dus .

Pentru a beneficia de garanție, vă rugăm să păstrați și, în cazul unei reclamații, să prezentați factura de achiziție și certificatul de garanție.

**Vă rugăm efectuați controlul vizual al produsului în momentul cumpărării. Nu fac obiectul garanției deteriorările de genul zgârieturilor, petelor sau spărturilor; fisurile apărute în urma montajului incorect; lipsa pieselor din componența produsului; deteriorările de orice fel ale produsului, ce nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul cumpărării. Garanția se pierde dacă se constată următoarele:**

- Montajul, reparațiile și intervențiile efectuate necorespunzător de către personal neautorizat
- deteriorarea robinetelor din cauza unui montaj incorect
- utilizarea incorectă a robinetelor și în alt regim decât cel casnic
- deteriorarea suprafețelor prin folosirea produselor acide,corozive sau abrazive

Durata de viață este de 10-20 ani, în funcție de grija față de produs a utilizatorului.

**S.C. SANOTECHNIK COM. RUMANIEN SRL** își declină orice responsabilitate față de orice probleme ar apărea în urma nerespectării prezentelor instrucțiuni.

Data cumpărării \_\_\_\_\_

Semnătura și ștampila vânzătorului

**IMPORTANT!**

- Pentru o mai bună funcționare a bateriilor sanitare, presiunea apei trebuie să se situeze între 1 și 4 bari.
- Temperatura maximă a apei calde să nu depășească 80°C.
- Duriitatea apei nu trebuie să depășească 0.357 CaO/dm<sup>3</sup> sau instalatia de alimentare cu apa sa fie prevazuta cu filtru de dedurizare , in cazul in care nu sunt indeplinite aceste conditii defectele
- survenite, din cauza apei dure , nu fac obiectul garantiei.
- Racordarea apei calde se va face în stânga iar a apei reci în dreapta.
- Pentru protejarea pastilei ceramice, se recomandă cu insistență utilizarea robinetelor colțari cu filtru. Nefolosirea acestora conduce la pierderea garanției.

**Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni de folosire în limba română. Am înțeles modul de funcționare și am luat la cunoștință condițiile de garanție.**

**Am efectuat controlul vizual al produsului în momentul cumpărării, urmând a respecta instrucțiunile de montaj indicate.**

Semnătura Cumpărătorului



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

**DREPTURILE CONSUMATORULUI SUNT CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 449/2003**  
**INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE**

Prin mișcarea miscelatorului în sus se deschide apa. Rotind maneta spre stânga se obține amestecul apei calde cu apa rece la temperatura dorită. La capătul cursei spre dreapta se obține numai apa rece, iar spre stânga numai apa caldă. La bateriile monocomandă pentru baie (fig.3), schimbătorul de sens funcționează hidraulic. Poziția lui normală este pentru curgerea apei în cadă. Când se dorește orientarea jetului de apă spre duș, se deschide apa, apoi se trage în sus sau se rotește (funcție de model) butonul de schimbare a sensului de curgere. Acesta rămâne în poziția de curgere pe duș, atâta timp cât se folosește dușul. Apăsând în jos sau rotind butonul de acționare a schimbătorului, pentru oprirea apei, schimbătorul de sens va reveni la poziția normală, respectiv pentru curgerea apei în cadă. Periodic se va demonta și curăța sub jet de apă sita perlatorului.

**INSTRUCIUNI DE MONTAJ**

Asigurați-vă înainte de montaj că tuburile flexibile de racordare nu sunt obturate. Bateriile pentru chiuveta de baie (fig. 5) și bide (fig.6) sunt livrate cu ventilul ce urmează a se monta la orificiul de scurgere al chiuvetei, respectiv al bide-ului. Bateriile de duș (fig.1) și de cadă (fig.3) se comercializează fără furtunul de duș, para de duș și sistemul de fixare al acesteia. Bateriile de bucătărie se aleg în funcție de locul unde sunt poziționate țevile de apă: dacă ele se află sub nivelul chiuvetei se va opta pentru bateria de bucătărie stativă (fig.2), iar dacă țevile sunt deasupra chiuvetei, se va monta bateria de perete (fig.4). Bateriile de bucătărie nu conțin ventilul pentru chiuvetă.

**ATENȚIE! – MONTAREA SE VA FACE NUMAI DE CATRE PERSOANE/FIRME AUTORIZATE, CARE VOR COMPLETA, SEMNA SI ȘTAMPILA PREZENTUL CERTIFICAT! ATENȚIE! - RACORDURILE FURNIZATE ÎN PACHET SUNT DOAR PENTRU TESTARE**

La fixarea bateriilor, pentru a nu se zgăria, strângerea piulițelor se va face cu o cheie cauciucată sau, în lipsa acesteia, cu o cheie protejată cu o bucată de material textil; **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE, DEMONTAȚI PERLATORUL BATERIEI (SITA), LĂSAȚI 2-3 MIN SĂ CURGĂ APĂ DIN ABUNDENȚĂ, DUPĂ CARE MONTAȚI PERLATORUL.**

**INTREȚINEREA BATERIILOR**

Curățirea exterioară a acestora se va face cu apă și folosind o cârpă moale sau un burete. Este interzisă folosirea substanțelor și materialelor abrazive, a acizilor sau a altor materiale care pot deteriora acoperirea galvanică a produsului (stratul de crom).

**GARANȚIE**

**S.C. SANOTECHNIK COM. RUMANIEN SRL** acordă pentru bateriile sale o garanție comercială și de conformitate de 2 ANI din momentul vânzării acestora ,cu excepția următoarelor subansamble considerate consumabile , ce beneficiază de o garanție de doar 6 luni : cartus ceramic , mecanism schimbator dus-pipa , perlator , garnituri , furtun dus .

Pentru a beneficia de garanție, vă rugăm să păstrați și, în cazul unei reclamații, să prezentați factura de achiziție și certificatul de garanție.

**Vă rugăm efectuați controlul vizual al produsului în momentul cumpărării. Nu fac obiectul garanției deteriorările de genul zgârieturilor, petelor sau spărturilor; fisurile apărute în urma montajului incorect; lipsa pieselor din componența produsului; deteriorările de orice fel ale produsului, ce nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul cumpărării. Garanția se pierde dacă se constată următoarele:**

- Montajul, reparațiile și intervențiile efectuate necorespunzător de către personal neautorizat
- deteriorarea robinetelor din cauza unui montaj incorect
- utilizarea incorectă a robinetelor și în alt regim decât cel casnic
- deteriorarea suprafețelor prin folosirea produselor acide,corozive sau abrazive

Durata de viață este de 10-20 ani, în funcție de grija față de produs a utilizatorului.

**S.C. SANOTECHNIK COM. RUMANIEN SRL** își declină orice responsabilitate față de orice probleme ar apărea în urma nerespectării prezentelor instrucțiuni.

Data cumpărării \_\_\_\_\_

Semnătura și ștampila vânzătorului

**IMPORTANT!**

- Pentru o mai bună funcționare a bateriilor sanitare, presiunea apei trebuie să se situeze între 1 și 4 bari.
- Temperatura maximă a apei calde să nu depășească 80°C.
- Duriitatea apei nu trebuie să depășească 0.357 CaO/dm<sup>3</sup> sau instalatia de alimentare cu apa sa fie prevazuta cu filtru de dedurizare , in cazul in care nu sunt indeplinite aceste conditii defectele
- survenite, din cauza apei dure , nu fac obiectul garantiei.
- Racordarea apei calde se va face în stânga iar a apei reci în dreapta.
- Pentru protejarea pastilei ceramice, se recomandă cu insistență utilizarea robinetelor colțari cu filtru. Nefolosirea acestora conduce la pierderea garanției.

**Am primit produsul în perfectă stare, însoțit de instrucțiuni de folosire în limba română. Am înțeles modul de funcționare și am luat la cunoștință condițiile de garanție.**

**Am efectuat controlul vizual al produsului în momentul cumpărării, urmând a respecta instrucțiunile de montaj indicate.**

Semnătura Cumpărătorului

---

**MONTAJ EFECTUAT DE:**

Persoana juridică/fizică:.....

Semnătura/Stampila

CUI/CNP:.....

Data montajului:.....

**CERTIFICAT DE GARANTIE**

Stimați Cumpărători!

Vă rugăm să verificați dacă certificatul de garanție a fost completat corect

Vă rugăm să păstrați certificatul de garanție și după expirarea termenului de garanție

Data reclamației :

Data predării:

Defect reclamat (vă rugăm marcați cu X motivul reclamării garanției) :

1. piulițe de fixare deteriorate.....
2. corp baterie fisurat.....
3. umflături ale materialului acoperitor.....
4. funcționare defectuoasă.....
5. alte cazuri.....

Noul termen de garanție :

Semnătura cumpărătorului

Semnătura L.S.

---

**MONTAJ EFECTUAT DE:**

Persoana juridică/fizică:.....

Semnătura/Stampila

CUI/CNP:.....

Data montajului:.....

**CERTIFICAT DE GARANTIE**

Stimați Cumpărători!

Vă rugăm să verificați dacă certificatul de garanție a fost completat corect

Vă rugăm să păstrați certificatul de garanție și după expirarea termenului de garanție

Data reclamației :

Data predării:

Defect reclamat (vă rugăm marcați cu X motivul reclamării garanției) :

1. piulițe de fixare deteriorate.....
2. corp baterie fisurat.....
3. umflături ale materialului acoperitor.....
4. funcționare defectuoasă.....
5. alte cazuri.....

Noul termen de garanție :

Semnătura cumpărătorului

Semnătura L.S.

---