

CORPURI ILUMINAT cu IESIRE de URGENTA

I. INSTRUCIUNI GENERALE

Corpuri iluminat IESIRE de URGENTA cu variante : "EXIT", "IESIRE", "H", SAGEATA JOS sau LATERAL, produse de firma ATR 96, sunt utilizate pentru iluminare in spatii industriale si publice. Se poate monta pe pereti sau tavane, cu ajutorul unor elemente speciale de prindere sau agatate la tavan si lucreaza in conditii climatice normale. Prinderea este fixa cu suruburi laterale. Se folosesc in spatii grad de inflamabilitate , conform normelor tehnice antiincendiu.

Sunt legate la retea electrica permanent si la intreruperea de retea trec la regim autonom. Are acumulator si dupa intreruperea lumii poate sa functioneaza minimum 2 ore fara micorare de parametri ai lumini.

Functioneaza pe baza de electroluminiscenta cu ajutorul de 4 diode de lumina, reflecteaza lumina asupra sticlei de policarbonat cu scris respectiv. Corpul este executat din profil de aluminiu, vopsit si cu acoperire speciala.

II. DATE TEHNICE:

1. Tensiunea de alimentare 220 - 230 V
2. Frecventa la tensiunea de alimentare - 50Hz, Ip20
3. Puterea diodei 4 x 6000mcd 20 grsd. C, cu durabilitate de viata - 100.000 ore
4. Dimensiuni : 310 x 160 x 31 mm
5. Autonomie de viata fara retea - minimum 3 ore

III. INSTRUCIUNI PENTRU MONTARE

1. Corpul de iluminat se monteaza numai de catre persoane autorizate.

2. Corpul de iluminat se leaga la reseaua electrica prin clema interioara.

3. Conductorul pentru alimentare se trage prin lacasul special - peretele subtire, situat lateral si deasupra. Corpul se prinde fix pe perete sau tavan cu doua dibluri si suruburi.

IV. INSTRUCIUNI DE PROTECTIE

1. ATENTIE: Intotdeauna, inainte de a incepe montarea si verificarea tehnica, este obligatoriu sa fie intrerupta alimentarea cu curent electric.

2. Intotdeauna strangeti bine elementele de prindere /suruburi, piulite/ in special la legarea conductorilor electrici.

3. Inainte de a incepe montarea, uitati-va cu atentie la culoarea conductorilor electrici: albastru sau negru /nul de lucru/, maron sau rosu /faza/, iar protectia de clasa I /nul de protectie/ galben - verde /in pamantare/.

4. Asigurati-va ca in timpul montajului nu ati intrerupt sau nu ati defectat conductorii electrici.

6. Corpurile de iluminat se curata cu carpa uscata. Evitati materialele abrazive si diluanti. Evitati patrunderea apei peste partile electrice ale corpului de iluminat.

DACA RESPECTATI INSTRUCIUNILE DE MAI SUS, FIRMA ATRA - 96 VA GARANTEAZA O EXPLOATARE DE LUNG DURATA SI FARA PROBLEME LA PRODUSUL CUMPARAT DE DVS.

