


P3541

GB	LED Headlamp
CZ	LED čelovka
SK	LED čelovka
PL	Latarka czołówka LED
HU	LED-es fejlámpa
SI	Naglavna LED svetilka
RS HR BA ME	LED naglavna svjetiljka
DE	LED-Stirnlampe
UA	Світлодіодний лобовий ліхтарик
RO MD	Lanternă LED frontală
LT	Šviesos diodų galvos žibintuvėlis
LV	LED lukturis
EE	LED-esilatern
BG	LED челник







RO|MD | Lanternă LED frontală

Descrierea elementelor de comandă și a componentelor



1. Buton pentru aprindere/stingere manuală
2. Buton pentru activarea/dezactivarea senzorului IR
3. Indicatorul stării bateriei
4. Senzori IR
5. LED
6. COB LED

Aprinderea fără contact a lanternei frontale cu ajutorul senzorului IR

1. Prin apăsarea butonului 1 (ON/OFF) porniți/aprindeți lanterna frontală
2. Prin apăsarea butonului 2 (IR Senzor) activați senzorul IR
3. Prin mișcarea mâinii aprindeți/stingeți COB/LED
4. Prin apăsarea repetată a butonului 2 (IR Senzor) dezactivați senzorul IR

Ment.: Senzorul IR se poate activa doar după apăsarea prealabilă a butonului 1 (pornire COB/LED)

Activarea senzorului IR se manifestă prin modificarea culorii indicatorului bateriei (verde-roșu).

Funcția stingerii rapide



Această funcție facilitează stingerea lanternei cu mai multe regimuri de luminare. Luminați practic cum aveți nevoie, iar apoi stingeți lampa doar cu o apăsare a butonului – fără necesitatea trecerii prin restul modurilor.

1. Aprindeți lampa.
2. Selectați modul de luminare, care vă convine cel mai mult.
3. După 10 secunde de luminare în regimul selectat, se activează automat funcția stingerii rapide.
4. Cu apăsarea următoare a butonului lampa se stinge imediat (sare restul modurilor).

Protecția acumulatorilor reîncărcabile



Produsul cu această funcție conține circuite de protecție, care previn atât descărcarea excesivă a acumulatorului, cât și supraîncărcarea excesivă la reîncărcare, care ar putea să ducă la temperaturi ridicate, eventual scântei și explozie, care ar deteriora sau distruge iremediabil acest produs.



Nu aruncați consumatorii electrice la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrice sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentară, periclitanț sănătatea și confortul dumneavoastră.

