



ÎNTREȚINERE

1. PROTECȚIA




PREȘURILE DE LA UȘĂ

Pentru a păstra pardoseala în stare bună, este important să așezați preșuri fără cauciuc pe spate la toate intrările. Acest lucru reduce prezența mizeriei sau a nisipului grosier pe pardoseală. Aceste particule abrazive pot deteriora pardoseala cauzând zgârieturi. Nu folosiți preșuri cu cauciuc pe spate, deoarece contactul îndelungat cu cauciucul poate duce la modificări de culoare permanente. Nu așezați niciodată preșurile pe pardoseala umedă.



ROBILE MOI

Scaunele cu rotile pentru birou, picioarele articolelor de mobilier, echipamentele de fitness etc. trebuie prevăzute cu rotile sau protecții moi care nu sunt din cauciuc, pentru a evita deteriorarea permanentă a pardoselii dumneavoastră. Folosiți un covoraș adecvat pentru birou.



PERNIȚE DIN PÂSLĂ

Ar trebui să folosiți pernițe din pâslă sau picioare de protecție pentru articolele care conțin cauciuc, cum sunt picioarele scaunelor, picioarele de la mobilă, echipamentele de fitness etc.

2. CURĂȚARE

CURĂȚAREA INIȚIALĂ

Mai întâi îndepărtați tot praful și toată mizeria de pe pardoseală cu ajutorul unei perii sau al unui aspirator. Apoi, spălați-o cu apă în care ați adăugat un produs de curățare cu pH neutru. Faceți acest lucru cel puțin de două ori până când apa rămâne curată. Recomandăm utilizarea agentului de curățare pentru plăci din vinil de la BerryAlloc. Orice alt produs de curățare poate conține substanțe care pot deteriora suprafețele de pardoseală rezistente. Tratarea specială a pardoselii după montaj nu este necesară grație stratului superior al pardoselii.



INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA PERIODICĂ

Folosiți aspiratorul sau mopul umezit. După caz, folosiți o soluție din apă curată și un detergent blând cu pH neutru (agent de curățare pentru plăci din vinil de la BerryAlloc). Nu turnați apă pe pardoseală și nu lăsați bălți de apă pe aceasta. Clătiți bine și îndepărtați apa rămasă.

NB: dacă apa nu este eliminată corect și este lăsată să băltească ceva timp, este posibil ca modelele în culori mai închise să prezinte urme de decolorare. Aceste urme vor dispărea în 24 de ore. Pardoseala poate deveni alunecoasă când este umedă. Petele, urmele și lichidele vărsate trebuie șterse cât mai repede posibil. Nu folosiți niciodată ceară sau lac. Nu folosiți niciodată produse de întreținere care conțin ceară sau ulei. Nu folosiți niciodată mopul cu aburi.

PRODUSE DE ÎNTREȚINERE BERRYALLOC

Agent de curățare

Un produs de curățare special care trebuie folosit în cazul pardoselilor noi, imediat după montaj. El este disponibil și pentru curățarea de rutină a pardoselilor care sunt tratate din fabrică cu un finisaj din poliuretan, dar și pentru vinilul tratat cu PU Protect. Are proprietăți excelente de eliminare a mizeriei, chiar și în cazul depunerilor de grăsime. Nu deteriorează suprafața pardoselii, nu face ca pardoseala să capete culoarea gri și nu lasă reziduuri pe aceasta.

PU Protect

Un lac mat destinat protecției inițiale a pardoselilor nou montate/bine curățate și curățării periodice ulterioare. Când se usucă, el formează un strat mat contra alunecării. Este ideal pentru uz casnic.

PRODUSE DE ÎNTREȚINERE GENERALE

- Acestea trebuie să aibă un pH neutru
 - Dacă sunt acide: ele pot reacționa cu pardoseala și cauza decolorare sau mirosuri neplăcute
 - Dacă sunt bazice: ele pot produce decolorarea
- Fără compuși pe bază de înălbitor sau clor: pot produce decolorarea
- Fără acetonă: poate afecta straturile de protecție
- Produsele de curățare pe bază de alcool: pot fi utilizate dacă respectă instrucțiunile de mai sus

ELIMINAREA PETELOR

1. Curățați pardoseala cu o cârpă umedă și o soluție de apă și agent de curățare BerryAlloc.
2. Nu lăsați bălți pe pardoseală (doar umeziți-o).
3. Lăsați pardoseala să absoarbă produsul timp de cel puțin 10 până la 15 minute.
4. Curățați-o folosind o perie și efectuând mișcări în două direcții diferite.
5. La final ștergeți-o cu o cârpă stoarsă până ce apa rămâne curată.

Sugestie: când aveți de curățat o pată foarte dificilă, șervețelele pentru graffiti pot fi o soluție. Mai întâi lăsați pata să se usuce. Apoi, folosiți șervețelele pentru a curăța suprafața. După îndepărtarea petei, spălați pardoseala cu apă pentru ca resturile de unsoare să nu rămână pe suprafață. Aveți grijă să nu lăsați bălți de apă de pardoseală.