

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A SCARILOR

1. Lista componentelor de verificat inainte de utilizare:

- verificati daca balamalele/picioarele (partile laterale) nu sunt indoite, curbate, rasucite, fisurate, corodate sau putrezite;
- verificati si asigurati-va ca nu lipsesc elementele de fixare, ca nu au joc si ca nu sunt corodate parti ale acestora (ex: nituri, suruburi);
- verificati daca nu lipsesc stinghiile/treptele, daca nu au joc, daca nu sunt uzate excesiv, corodate sau deteriorate in vreun alt fel;
- verificati daca balamalele intre partea din fata si din spate nu sunt deteriorate, corodate sau daca nu au joc;
- verificati si asigurati-va ca dispozitivul de blocare a ramas in pozitie orizontala, ca nu lipsesc picioarele din spate si suporturile din colt, ca nu au joc, ca nu sunt indoite, corodate sau deteriorate in vreun fel;
- verificati daca nu lipsesc carligele, daca nu sunt deteriorate, corodate, daca nu au joc si asigurati stinghiile in mod corespunzator;
- verificati si asigurati-va ca nu lipsesc consolele de ghidaj, ca nu sunt deteriorate, corodate, ca nu au joc si ca se potrivesc corect in sistemul de imbinare;
- verificati daca nu lipsesc tapile (tamponalele), daca nu au joc, daca nu sunt uzate excesiv, corodate sau deteriorate in vreun fel;
- verificati daca scara nu este murdara (ex: de noroi, vopsea, ulei, grasime, etc.);
- verificati si asigurati-va ca mecanismele de blocare de siguranta nu sunt deteriorate, nu sunt corodate si ca functioneaza corect;
- verificati daca nu lipsesc elemente ale platformei (daca este inclusa) sau profilul, daca nu sunt corodate sau deteriorate.

Respectarea acestor instructiuni este obligatorie pentru o utilizare a scarii in conditii de siguranta.

2. Inainte de utilizare:

- ATENTIE! Pericol de cadere de pe scara!
- cititi instructiunile de utilizare;
- dupa livrare, verificati scara; inainte de fiecare utilizare verificati vizual daca nu este deteriorata scara si daca se poate utiliza in conditii de siguranta; nu utilizati scara deteriorata;
- evitati deteriorarea scarii in timpul transportului; fixati scara si asigurati-o in asa fel incat sa fie pozitionata corect si sa nu se deterioreze;
- asigurati-va ca scara este potrivita pentru ceea ce doriti sa faceti;
- nu modificati structura scarii;
- in cazul utilizarii profesionale trebuie sa se evalueze riscurile pentru a fi respectate prevederile legale aflate in vigoare in tara respectiva (revizia periodica este obligatorie);
- daca scara este furnizata impreuna cu stabilizatoarele/tije, aceste stabilizatoare/tije trebuie sa fie fixate de utilizator inainte de utilizarea scarii;
- deschideti complet scara inainte de utilizare.

3. Pozitionarea si ridicarea

- nu depasiti portanta totala maxima a scarii;
- nu utilizati scara pe o baza neuniforma sau instabila (nesolida);
- nu utilizati scara pe suprafete murdare si uleioase;
- utilizati scara conform instructiunilor, daca acest fapt este necesar avand in vedere structura scarii (directia pozitiei scarii);
- nu rezemati scara de suprafete necorespunzatoare;

- utilizati scara numai cu mecanismul de securitate montat.
- scările duble nu se pot utiliza ca scări rezemate, cu excepția cazului în care acestea ar fi proiectate și pentru o astfel de utilizare;
- nu stați pe cele două trepte/stinghii de sus ale scării duble fără platforma, maner/protecție pentru genunchi;
- nu stați pe ultimele 3 trepte/stinghii ale scării rezemate;
- la poziționarea scării pe o suprafață plană nu stați pe cele 4 trepte/stinghii de sus ale scării duble cu extensie în partea superioară;
- în cazul utilizării scării pe trepte, poziționați scara în unghi corect și stați cel mult pe 2 trepte/stinghii ale scării duble deasupra îmbinării extensiei în partea superioară;
- orice suprafață orizontală care arată ca o platformă pe scara dublă, dar nu este proiectată în acest sens (ex: un raft din plastic) ar trebui marcată în mod clar (numai dacă este necesar având în vedere structura scării);
- elementul de siguranță al extensiei scării trebuie să fie verificat și asigurat înainte de utilizare, dacă nu funcționează în mod automat;
- platforma de pe scara dublă trebuie să fie asigurată;
- capatul liber al franghiei de pe scara de franghie nu trebuie să fie legat de scara;
- la utilizarea scării cu două/trei tronșoane în poziția „A” cilindrul/treapta trebuie să se potrivească în rezemătoare.

4. Utilizare

- nu va aplecați în timp ce vă aflați pe scara;
- respectați numărul maxim de utilizatori;
- urcați și coborâți având fața întoarsă spre scara;
- la urcare și la coborâre țineți-vă bine de scara; țineți-vă bine în timpul muncii efectuate pe scara sau luați alte măsuri de siguranță, în cazul în care nu vă puteți ține cu mâinile;
- evitați muncile care provoacă o solicitare excesivă a părților laterale ale scării, cum ar fi forarea laterală a materialelor solide;
- în timp ce vă aflați pe scara, nu lucrați cu echipamente grele sau greu de manipulat;
- folosiți încaltăminte corespunzătoare în timp ce utilizați scara;
- nu utilizați scara dacă nu sunteți într-o stare fizică bună; în cazul unor probleme de sănătate, în caz de consum de medicamente, alcool sau droguri, utilizarea scării ar putea deveni periculoasă;
- nu petreceți mult timp pe scara fără a lua pauze (oboseala reprezintă un risc major);
- nu utilizați scara dacă este patată cu vopsea umedă, ulei, noroi sau zapadă;
- nu utilizați scara în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vantul puternic;
- la poziționarea scării luați în considerare riscul unei coliziuni a pietonilor, autovehiculelor sau usilor cu aceasta; asigurați ușile (nu caile de evacuare) și geamurile aflate în spațiul de utilizare a scării (dacă este posibil);
- ATENȚIE! Pericol de electrocutare! Identificați orice riscuri electrice în spațiul de lucru, cum ar fi cablurile electrice suspendate sau alte echipamente de lucru și nu utilizați scara în spațiile în care există riscuri de electrocutare;
- pentru lucrările electrice utilizați scări neconductoare;
- nu utilizați scara ca și pod;
- nu mutați scara în timp ce vă aflați pe ea;
- scările sunt destinate uzului casnic;
- scările rezemate cu stinghii trebuie să fie poziționate într-un unghi corect;
- scările rezemate cu trepte trebuie să fie utilizate în așa fel încât treptele să se afle în poziție orizontală;
- scările utilizate pentru atingerea unui nivel mai înalt trebuie să fie extinse cu cel puțin 1 m deasupra punctului de ieșire, iar în caz de nevoie trebuie să fie asigurate;
- scara nu trebuie niciodată mutată de sus;
- nu treceți prin partea laterală a scării pe o altă suprafață;

5. Depozitare

Avertismente importante înainte de depozitarea scarii:

- evitați depozitarea scării în spații în care starea acesteia s-ar putea degrada rapid (ex: în spații cu umiditate, căldură excesivă);
- depozitați scara într-o poziție care să nu provoace îndoirea acesteia (ex: suspendată uniform pe suporturi sau așezată pe o suprafață plană);
- depozitați scara în spații în care nu există pericolul de deteriorare a acesteia de către autovehicule, cu obiecte grele sau impurități;
- depozitați scara în așa fel încât să nu reprezinte un pericol sau obstacol pentru circulație;
- în timpul depozitării asigurați scara în așa fel încât să nu poată fi utilizată de persoane neautorizate;
- dacă scara este atașată permanent (ex: de o schelă) asigurați-o împotriva utilizării neautorizate (ex: de copii),

6. Reparații și întreținere

Reparațiile și întreținerea vor fi efectuate de persoane autorizate conform instrucțiunilor producătorului.

Nota: Persoana competentă este persoana care are abilitatea de a efectua reparațiile sau întreținerea datorită faptului că a fost, de exemplu, instruită de producător.

Pentru repararea sau înlocuirea componentelor, cum ar fi picioarele, contactați producătorul sau distribuitorul.

Scarile trebuie depozitate conform instrucțiunilor producătorului.