



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE PAL MELAMINAT

PRODUS:

- Placi pe baza de lemn. Placi melaminate pentru utilizari interioare
- PAL-ul melaminat se obtine prin aplicarea directa de hartii impregnate cu rasini aminoplaste nepolimerizate pe fetele placii suport, la care aderența și polimerizarea se obtin prin actiunea simultana a presiunii și caldurii, fara utilizare de adeziv.
- Placa suport este tip P2, pentru utilizare in interior, realizata din aschii de lemn.

APLICATII TIPICE:

Mobilier utilizat la interior, in mediu uscat, cu un nivel de umiditate cuprins între 50% și 70% și temperaturi între 18 ° C și 30 ° C.

INTRETINERE:

Pentru a menține aspectul și a prelungi durata de viață a mobilierului, vă rugăm să luați în considerare instrucțiunile de mai jos:

Recomandat:

- Pentru curățarea periodică se recomanda ștergerea suprafeței cu o carpa moale, inmuiata in apă și detergent ușor, non-abraziv urmata imediat de ștergerea cu o carpa uscata.
- Se vor folosi soluții pe care este menționat în mod special faptul că sunt potrivite pentru acest tip de material.
- Pentru curățare se folosesc cârpe moi, care nu zgârie suprafața.
- Întotdeauna îndepărtează petele sau murdăria de pe mobilă cât mai repede cu putință.
- Petele de grasime se pot indeparta cu solutie cu bicarbonat de sodiu sau suc de lamaie.
- După curățarea efectivă, întotdeauna șterge suprafețele până când sunt complet uscate. În general, tot mobilierul trebuie menținut complet uscat.
- Ștergeți întotdeauna zonele care se udă des.
- Evitati frecarea de sau cu suprafete abrazive.
- Evitati taierea sau zgarierea materialului.
- Daca PAL-ul melaminat se foloseste pentru realizarea blaturilor de bucatarie din jurul chiuvetelor, zone expuse permanent la umezeala, se recomanda folosirea siliconului pentru etansare. In timp, apar deformari



si deteriorari ale suprafetelor.

- Pentru mobilierul de bucatarie este obligatorie folosirea hotei.
- Intre aragaz si mobilierul de bucatarie trebuie sa se lase intre 2-5 cm distanta pentru ca mobilierul sa nu fie afectat de caldura emanata de cuptorul aragazului neincorporabil.

Nerecomandat:

- Se vor evita agenții de curățare pe bază de acizi, amoniac, înălbitori sau abrazivi.
- Agenții de curățare pe bază de oțet, rășina sau diluanții de celuloză și nitro-diluanții nu sunt indicați pentru aceste suprafețe.
- Aparatele de curatare cu aburi nu sunt recomandate.
- Nu se actioneaza asupra suprafetelor cu obiecte dure (cutit, cutter, burete abraziv).
- Nu se va folosi spatulă de curățare a suprafetelor.
- Mobilierul din PAL melaminat nu trebuie să stea în umezeală. Se evita contactul îndelungat cu apa sau aburii rezultați în urmă gătirii mâncării. PAL-ul se poate umfla într-un mediu umed.
- Nu se aseaza obiecte fierbinti pe suprafata mobilierului, se aseaza un suport inainte de a aseza recipientul fierbinte pe mobilier.
- Nu permite apei sau oricăror alte lichide să rămână pe mobilier.
- Nu se vor deplasa/ freca obiecte ce pot provoca zgarieturi pe suprafața mobilierului.
- Nu se recomanda expunerea mobilierului la variatii mari de temperatura ; pot aparea crapaturi si desprinderi ale finisajelor.
- Nu se expune mobilierul la soare, acest lucru poate cauza pierderea luciului.
- Nu se aseaza in apropierea unei surse de caldura;
- Mobilierul nu se foloseste ca suport pt ghivecele cu flori.



Data emiterii: 03.05.2019

Emitent: Departament Calitate