

Manual de instalare

Mediu de functionare:

Presiunea de lucru: - 0.05Mpa-1.0Mpa

Presiune nominala: - 1.0 Mpa

Utilizare: apă potabilă, apă de la robinet / Standard executiv: GB18145-2014



Debit (Q): sub presiunea dinamică de 0,1 MPa 3,0 sQs9,0 (L/min)

1. Corpul principal al robinetului a fost testat și reglat din fabrică, vă rugăm să nu-l dezamblați singur.
2. Înainte de a instala duza de apă, vă rugăm să îndepărtați mai întâi toate impuritățile din conducta de apă preancorporată pentru a evita deteriorarea bateriei.
3. Asigurați-vă că aveți toate piesele și uneltele necesare pentru instalație, inclusiv șuruburi, garnituri și chei.
4. Închideți alimentarea cu apă către chiuveta.
5. Scoateți vechea baterie, folosind o cheie corespunzătoare tipului de chiuvetă de care dispuneți.
6. Curățați bine zona de montaj pentru a preveni scurgerile.
7. După instalare, vă rugăm să vă asigurați că îmbinările sunt strâns conectate și conducta fără scurgeri.
8. Dimensiunea orificiului de montare pe masă potrivit pentru instalarea acestui produs este: <t:>33mm m-<t:>35mm;
9. Când instalați și utilizați duza de apă, vă rugăm să utilizați un cuplu normal pentru a preveni ruperea mânerului, șurubului și a altor piese.
10. Vă rugăm să deschideți mai întâi apa rece când utilizați, apoi porniți apa fierbinte pentru a regla temperatura și pentru a evita arsurile; toate tipurile de duze de apă sunt reglate în funcție de semne roșii și albastre, roșu este direcția apei fierbinți, albastrul este direcția apei rece;
11. Este un fenomen normal ca bateria de duș cu două viteze să schimbe cu anomalii sub presiunea joasă de 1 kg, vă rugăm să auto-presurizați.
8. Utilizatorii trebuie să acopere și să protejeze robinetele de produsele de placare, precum ciment, var, nisip, etc. care picura pe suprafață.



Acestea trebuie curățate în maxim 30 de minute.

Metoda de instalare a robinetului de bucătărie cu o singură gaură (cald și rece) :

1. Robinet
2. Inel de etanșare
3. Corp baterie
4. Garnitura de cauciuc
5. Saiba prindere
6. Piulita prindere
7. Furtun de admisie rece/cald



- Scoateți grupul de blocare și puneți inelul de etanșare în canelura de pe partea inferioară a robinetului, apoi înșurubați tija în filetul inferior al corpului robinetului, apoi introduceți tija în orificiul mesei.





- Conectați grupul de blocare prin furtunul de alimentare cu apă la rândul său la robinetul principal și strângeți-le pe tija corpului principal, apoi strângeți cele două șuruburi de blocare (cald și rece).

Aplicabil:





- Îndepărtați grupul de blocare a mesei și puneți inelul de etanșare în canelura de pe partea inferioară a robinetului, apoi introduceți în orificiul mesei




- Configurați grupul de blocare a mesei prin furtunul de alimentare cu apă la rândul său la robinetul principal și strângeți-le pe tija corpului principal, strângeți cele două șuruburi de blocare cu o șurubelniță. Introduceți furtunul de tragere în jos pentru duș în conducta de evacuare cu conectare rapidă.
- Blocați greutatea ciocanului în poziția celui mai jos punct al furtunului de duș la capul de tragere în jos aproximativ 10-15 cm, trageți în jos dușul și acesta poate reveni la poziția precis și fără probleme.

- După ce robinetul este instalat, conectați supapa unghiulară de admisie conform articolului 5 schema de conectare a furtunului de alimentare cu apă rece/caldă și supapă unghiulară



- Strângeți șuruburile de fixare la bază cu o cheie corespunzătoare, asigurându-vă că șuruburile sunt bine strânse dar nu forțați excesiv.
- Verificați dacă bateria este instalată corect și nu există scurgeri. Deschideți încet robinetul de alimentare cu apă și verificați toate îmbinările pentru orice scurgeri.
- Dacă observați scurgeri, închideți robinetul de alimentare cu apă, îndepărtați bateria și ajustați poziția sau verificați garniturile.
- După ce terminați instalarea, ștergeți bateria cu o lavetă curată și uscată pentru a elimina orice urme de degete sau praf.

Aplicabil:



Întreținere:

1. Curățați regulat bateria cu o soluție de apă și detergent delicat. Nu folosiți abrazivi sau curățători pe bază de acizi.
2. Utilizați unul dintre următorii agenți de curățare pentru a îndepărta murdăria de suprafață :
 - a. detergent lichid ușor;
 - b. un detergent incolor pentru sticla, un detergent pudra fara efect de macinare si care este complet solubil;
 - c. soluție de lustruire care nu conține abraziune;
3. După ce curățarea este finalizată, vă rugăm să îndepărtați imediat tot agentul de curățare cu apă și să-l ștergeți cu o cârpă moale de bumbac.
4. În perioada in care locuinta nu este locuita, vă rugăm să închideți robinetul principal de admisie din casă, pentru a evita distrugerea produsului și a altor pierderi financiare la domiciliu.

Condiții de garanție:

1.Compania TECHNOWORKER GROUP SRL (denumita in continuare „Producator”) garanteaza ca produsul achizitionat de dumneavoastra (denumit in continuare „Produs”) în momentul achizitiei este complet si indeplineste standardele de calitate.

Termenul de garanție începe de la data cumpărării, menționată în documentul fiscal emis de vânzător (factura, bon fiscal), 2 ani pentru cartus si o granatie de 5 ani pentru corpul bateriei.

2. Producătorul asigură repararea gratuită a „Produsului” numai în cazul detectării defectelor de fabricație.

3. „Produsul” trebuie verificat de „Cumpărător” la primirea mărfii în prezența „Vânzătorului”. NU se vor lua in considerare reclamatii ulterioare privind produsul.

4. Producătorul își rezervă dreptul de a refuza reparațiile gratuite din garanție în următoarele cazuri:

- deteriorările mecanice ale suprafeței sau a părților componente ale mărfurilor în timpul transportului, manipulării, depozitării și exploatării, cum ar fi: știrbituri, zgârieturi, decolorare, ciocniri, precum și protecția necorespunzătoare a produsului în timpul lucrărilor de construcție
- daunele provocate în cursul creării de găuri suplimentare în produs;
- deteriorarea suprafețelor exterioare care au fost cauzate de utilizarea substanțelor chimice care conțin acetona, tablete pentru mașina de spălat vase, detartratori, blocuri de toaletă, geluri, produse de desfundare a țevelor.

- dacă sunt detectate modificări neautorizate în designul „Produsului”;
- dacă „Produsul” nu a fost utilizat în conformitate cu condițiile pentru care a fost destinat;

- dacă „Produsul” a fost utilizat cu accesorii care nu sunt prevăzute de „Producător”;

- dacă certificatul de garanție conține modificari care nu sunt certificate de producător.

5. Garanția nu acoperă următoarele defecțiuni:

- deteriorări mecanice, atât interne cât și externe, rezultate din funcționarea, instalarea sau transportul necorespunzătoare;

- daune cauzate de substanțe caustice și lichide foarte corozive pe suprafața „Produsului”;

- daune produse de incendiu, alti factori casnici.

6. Garanția este valabilă dacă există un Certificat de Garanție / factura / bon fiscal.

7. Durata, perioadei de garanție este indicată în certificatul de garanție și se calculează de la data vânzării „Produsului”

8. Garanția pentru componentele înlocuite încetează cu garanția de pe „Produs”.

9. Transportul „Produsului” defect la „Vânzător” pentru serviciul de garanție se realizează de către „Cumpărător”.

10. „Producătorul” își declina responsabilitatea pentru orice daune cauzate direct sau indirect asupra „Produsului” de catre persoane, animale de companie, în cazul în care aceasta s-a produs ca urmare nerespectării regulilor și condițiilor de utilizare, instalării produsului, acțiunilor intenționate sau imprudente ale consumatorului sau terților.

Prezentul Certificat de Garantie se inscrie în prevederile OG 21/1992 și respecta prevederile legii 449/2003. Orice noua lege su OG sau HG va modifica prezentul Certificat de Garantie comform noilor prefederi.

În caz de defecțiuni tehnice sau defecte de fabricatie, contactați „Vânzătorul”.

Importator S.C. TECHNOWORKER GROUP SRL
SEDIU SOCIAL: Mun. Bucuresti, str. Drumul Padurea Neagra nr. 1-17, Cod postal 014044
Tel: 0759.880.888; email: office@technoworker.ro

SanDonna



CERTIFICAT DE GARANȚIE	
Nume Produs	
Model/Tip	
Culoare Produs	
Cod bare	
Număr factură	
Localitate	
Magazin	
Telefon	
Data	
L.S. Semnătura VÂNZĂTOR	L.S. Semnătura CUMPĂRĂTOR

