

## Manual de instalare și utilizare

Kit Videointerfon cu afisaj de 7" si conexiune la 2 fire

Model: EAGLE



# CONȚINUT

Caracteristici .....	1
Pachetul include .....	1
Instalarea sistemului .....	2
Diagramă conexiuni .....	3
Instrucțiuni de utilizare .....	6
Specificații .....	4
Remediere defecțiuni .....	8


## Descrierea produsului

Interfonul video color este alcătuit dintr-un monitor de 7 inch, o unitate exterioară și alimentare cu energie. Se poate utiliza pentru monitorizare, apelare, interfon și deblocare. Potrivit pentru vile, locuințe personale, hotel, birou etc., oferind beneficiul combinat al siguranței și comodității.

## Caracteristici

- 1) Conectare prin 2 cabluri fără polaritate.
- 2) Ecran tactil cu design ultrasubțire pentru unitatea interioară - ultima generație a interfoanelor video color.
- 3) Unitatea panoului exterior este rezistentă la apă, fabricată din aliaj din metal rezistent la oxidare (oțel inoxidabil).
- 4) Funcție de deblocare electronică.
- 5) Funcție de monitorizare exterior.
- 6) Există 16 melodii diferite pentru sonerie.
- 7) Luminozitatea și cromatică imaginii sunt reglabile.
- 8) Volumul convorbirii și melodia pentru tonurile soneriei sunt reglabile.
- 9) La acest sistem se pot conecta maximum 2 unități exterioare (una principală și una secundară) și trei unități interioare conectate la unitatea exterioară (include un monitor principal și două monitoare secundare).
- 10) Unitatea interioară se poate suspenda pe perete.

## Pachetul include



• Unitate interioară



• Unitate exterioară



• Protecție împotriva ploii




• Adaptor



• Consolă de fixare  
pentru unitatea  
interioară



• Șurub




• Capac din silicon

## Instalarea sistemului


### A. Unitate interioară

- ① Fixați consola pe perete cu șuruburi.
- ② Suspendați unitatea pe consolă după finalizarea conexiunii. Conectați cele două capete ale mufei la adaptorul de alimentare în sursa de alimentare c.a. și în unitate, separat.  
Consolă de fixare




### B. Unitate exterioră


- ① Fixați unitatea la o înălțime între 1,4 și 1,7 m de la sol (în funcție de efectul camerei), evitând lumina directă a soarelui.



- ②. Efectuați găuri corespunzătoare în perete și poziționați capacele de silicon în găurile pentru șuruburi. Fixați protecția împotriva ploii cu șuruburi pe perete.
- ③. Deșurubați din partea superioară și inferioară unitatea exterioră, țineți panoul și apăsați butonul pentru a demonta capacul de metal. Luați plăcuța cu nume și scrieți-vă numele pe hârtie. Fixați plăcuța cu nume și capacul de metal la loc. Înșurubați corespunzător panoul cu o șurubelniță.
- ④. Consultați diagrama de conexiuni înainte de efectuarea conexiunilor cablurilor.



## Diagramă conexiuni



• În cazul în care distanța de funcționare este de 10 m, utilizați o pereche de conductoare torsadate sau RVV2 x 0,3 mm<sup>2</sup>. Dacă utilizatorul dorește un cablu cu lungime de 10 - 30 m, utilizați o pereche de conductoare torsadate sau RVV2 x 0,5 mm<sup>2</sup>.

• Dacă utilizatorul dorește un cablu cu lungime de 30 - 50 m, utilizați o pereche de conductoare torsadate sau RVV2 x 0,75 mm<sup>2</sup>.

Pentru un cablu cu control electronic, utilizați RVV2 x 1,0 mm<sup>2</sup>. Terminalul „Lock” de pe unitatea interioară este pentru funcția de deblocare a celui de-al treilea buton (🔒) al unității interioare, terminalele 3 și 4 ale unității exterioare sunt pentru funcția de deblocare a celui de-al doilea buton (🔑) de pe unitatea interioară, terminalele 5 și 6 se utilizează pentru conectarea comutatorului de ieșire ușă. Ambele sunt conectate prin RVV2 x 1,0 mm<sup>2</sup>.

## Instrucțiuni de utilizare

### Unitatea interioară

#### Indicator LED

- La lumina roșie:  
Indicația: nu deranjați
- La lumina verde:  
Indicația de convorbire



① ② ③ ④

- ① Monitor
- ② Deblocare electronică
- ③ Deblocare poartă
- ④ Vorbire
- ⑤ Microfon



- Volum sonerie
- Selectare sonerie
- Luminozitate
- Cromatică
- Volum convorbire

Conectați la terminalul controlerului



— Locaș consolă

## Instrucțiuni de utilizare

### Unitatea exterioară



- Protecție împotriva ploii
- Lumină pentru vedere pe timp de noapte
- Cameră
- Difuzor
- Plăcuță nume/cititor
- Buton apelare
- Microfon

## Specificații

### Unitatea interioară

Dimensiune ecran	7"
Rezoluție	800 (l) X 480 (l)
Zonă utilizată	154. 08 (l) X 86, 58 (l) mm
Distanța dintre puncte	0, 0642 (l) X 0,1790 (l) mm
Dimensiune exterioară	214 (l) X 152 (l) X 18 (a) mm
Tensiune intrare adaptor	100 Vc.a. - 240 V 50 Hz/60 Hz
Curent și tensiune ieșire adaptor	24 Vc.c. 1 A
Timp monitorizare	30 s ± 10%
Timp convorbire	60 s ± 10%
Consum putere	Stare de repaus < 0,2 W Stare de funcționare < 5 W
Temperatura de funcționare	-20 °C~+50 °C
Umiditate relativă	10%~90% (RH)

### Unitatea exterioară

Vedere pe timp de noapte	Alb (standard)
	Roșu (pentru opțiune)
Temperatura de funcționare	-20 °C~+50 °C
Iluminare	0, 1 LUX
Rezoluție	700 linii TV (CMOS)
Unghi de vizionare	69° panoramic (CMOS)
Dimensiune (cu protecția împotriva ploii)	65 (l) X 154 (l) X 46 (a) mm
Dimensiune (fără protecția împotriva ploii)	58 (l) X 145 (l) X 30 (a) mm











## Instrucțiuni referitoare la siguranță

- Țineți unitatea interioară departe de temperaturile ridicate, precum în apropierea cuptorului sau a luminii directe a soarelui și de umiditate ridicată, precum băi și sere.
- Nu montați unitatea interioară în apropierea unui televizor sau într-o poziție cu bruiaje puternice - semnalele interfonului și televizorului pot interfera.
- Nu atingeți unitatea cu mâinile umede.
- Evitați aruncarea, scăparea sau lovirea unităților.
- Curățați camera sau ecranul cu o cârpă moale. Nu utilizați detergent, diluant sau lichide volatile sau corozive.
- Nu expuneți camera unității exterioare la lumina directă a soarelui.
- Utilizați produsul în condiții fără obstacole sau interferențe.
- La trecerea unui autovehicul sau motocicletă, imaginea poate deveni neclară sau se poate întrerupe din cauza interferențelor undelor radio.


## Atenție

1. Pentru prevenirea deteriorării, adaptorul trebuie fixat pe perete conform instrucțiunilor.
2. Ștecherul ca și dispozitiv de deconectare trebuie să fie ușor de utilizat.
3. La conectarea cablului c.a., finalizați conexiunea înainte de a alimenta cu energie.

## Instrucțiuni de utilizare

1. Apăsăți butonul CALL al unității exterioare pentru apelare. Soneria va suna, iar imaginile cu vizitatorii se vor afișa pe unitatea interioară. Apăsăți TALK (  ) pentru a activa interfonul.  
Apăsăți TALK (  ) din nou pentru a încheia convorbirea. Fiecare perioadă de convorbire durează aproximativ 60 s.
2. Apăsăți butonul UNLOCK (  ) pentru a elibera încuietoearea electronică.
3. Apăsăți butonul GATE UNLOCK (  ) pentru a elibera încuietoearea porții.
4. Apăsăți butonul MONITOR (  ) pentru a monitoriza. Aceasta poate dura 30 s. Apăsăți din nou pentru a opri. În același timp, apăsați butonul TALK (  ) pentru intercomunicare.
5. Apăsăți butonul MELODY SELECTION (  ) pentru a parcurge sunetele disponibile pentru sonerie în modul de monitorizare.
6. Utilizați MELODY (H M L) pentru a regla intensitatea difuzorului integrat al unității interioare, și utilizați VOLUME (  ) pentru a regla volumul microfonului.
7. Utilizați BRIGHTNESS (  ) și CONTRAST (  ) pentru a regla luminozitatea și culorile imaginii afișate.

**Atenție:**

Butonul UNLOCK (  ) al unității interioare se poate utiliza numai în timpul monitorizării sau convorbirii, la 10 secunde după deblocare, ecranul se oprește.

Butonul GATE UNLOCK (  ) al unității interioare se poate utiliza oricând.

## Remediere defecțiuni

Problemă	Soluții
Nu există semnal video/audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că toate conexiunile sunt asigurate și conectate corespunzător.</li> <li>■ Asigurați-vă că nu există obstacole în fața camerei.</li> </ul>
Nu există semnal video, dar intercomunicarea este normală	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că toate conexiunile sunt asigurate și conectate corespunzător.</li> <li>■ Asigurați-vă că nu există obstacole în fața camerei.</li> </ul>
Nu există semnal audio la apelare	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că butonul de volum de pe unitatea interioară este pornit.</li> <li>■ Asigurați-vă că nu există obiecte cu magnetism puternic care ar putea interfera cu difuzorul sau microfonul, sau altele.</li> <li>■ Asigurați-vă că toate conexiunile sunt asigurate și conectate corespunzător.</li> </ul>
Unitatea exterioară nu apelează unitatea interioară	Asigurați-vă că toate conexiunile sunt asigurate și conectate corespunzător.
Deblocarea ușii nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asigurați-vă că toate conexiunile cu încuietorile sunt asigurate și conectate corespunzător.</li> <li>■ Asigurați-vă că încuietoarea este conectată la o sursă de alimentare pentru a funcționa.</li> </ul>
Nu se pot auzi sunete din exterior, dar tonul de apel se aude	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apăsati butonul TALK pentru comunicare în două sensuri</li> <li>■ Asigurați-vă că toate conexiunile sunt asigurate și conectate corespunzător.</li> </ul>
Sunetul exterior se poate auzi, dar comunicarea nu este posibilă	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Apăsati butonul TALK pentru comunicare în două sensuri, deoarece doar apăsarea MONITOR va preveni ca unitatea exterioară să primească semnal audio de la unitatea interioară.</li> <li>■ Asigurați-vă că toate conexiunile sunt asigurate și conectate corespunzător.</li> </ul>





Deseurile de echipamente electrice si electronice sunt o categorie speciala de deseuri , colectarea , depozitarea , tratarea si reciclarea sunt importante deoarece se pot evita poluari ale mediului cu gaze de efect de sera sau metale grele,si care pot fi daunatoare sanatatii. Depunand la centrele speciale de colectare a DEEE, va debarasati responsabil de aceste deseuri, va asigurati ca acestea ajung sa fie reciclate corect si totodata protejati natura. Nu uitati! Fiecare aparat electric ajuns la groapa de gunoi , pe camp sau pe malul apei polueaza! Simbolul (pubela taiata cu un x) reprezinta obiectul unei colectari separate a EEE:

Importator si distribuitor:

SC VITACOM ELECTRONICS SRL

CIF: RO 214527, Tel. 0264-438401\*,

[suport@vitacom.ro](mailto:suport@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)