

START

SUPORT DE PERETE FIX PENTRU LED/ LCD/PLASMA

22”- 42”



HB 02 F



	• Important • Wichtig • Important • Belangrijk • Importante • Importante • Importante • Viktigt	• Ważne • Важно • Důležité • Dôležité • Fontos • °nemli • important • Для монтажу	необхідно 2 людиниImportant • Важливо • Важно • • Σημαντικό •
	• 2 persons required • Zwei Personen erforderlich • Nécessite deux personnes • 2 personen • Se precisan dos personas • E' richiesta la presenza di due persone	• Requer duas pessoas • Två personer erfordras • Konieczne dwie osoby • Нужны два человека • Montáž vyžaduje 2 osoby • Montáž vyžaduje 2 osoby • Két személy szükséges • Iki kişi gerekli	• Este nevoie de două persoane • Для монтажу необхідно 2 людини • Необходими са двама души • ß°È • Απαιτούνται 2 άτομα • Z!

PREGATIRE

- Vorbereitung
- Préparation
- Voorbereiding
- Preparación
- Preparazione
- Preparação
- Förberedelse
- Forberedelse
- Przygotowanie
- ΕΤΟΙΜΟΣΙΑ
- Příprava
- Príprava
- Hazırlık
- Pregătire
- χΝΙΘΙΑΣΔΑΠ
- ΠΗΛΝΛΝΣ ΝΙ ΥΕΝΡΝΕ ΝΙ ΚΕΛΕΥΣΑΡΠΩΠ
- ,
- Προετοιμασία
- [illegible]

1.1

UNELTE NECESARE

- Benötigtes Werkzeug
- Outils nécessaires
- Benodigde gereedschap
- Se precisan herramientas
- Sono richiesti degli utensili
- Ferramentas necessárias
- Verktyg erfordras
- Potrzebne narzędzia
- Требуются инструменты
- Potřebné nástroje
- Potrebné nástroje
- Szerszámok szükségesek
- Gerekli araçlar
- Sunt necesare unelte
- Необходимий інструмент
- Необходими са инструменти
- ,
- Απαιτούνται εργαλεία
- □□ôl



ATENȚIE ! - Măsuri de siguranță
Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările.
Nu pierdeți manualul de utilizare.
Acest aparat este destinat pentru utilizare domestică.
Despachetați produsul și verificați dacă acesta este intact. În cazul în care pare a nu fi intact, nu asamblați aparatul și apelați la un service autorizat. Nu lăsați materialele din ambalaj (în special pungi PE) la îndemâna copiilor.
Folosiți aparatul conform destinației sale, adică SUPORT DE PERETE PENTRU LCD/PLASMA.
Nu folosiți aparatul în alte scopuri deoarece poate fi periculos. Aparatul este destinat uzului casnic.
Folosirea în alte scopuri duce la pierderea garanției.
Pentru orice defecțiuni și reparații, adresați-vă unui centru de service autorizat.
Certificatul de garanție este valabil doar în cazul în care aparatul a fost folosit corespunzător.În caz contrar garanția produsului se va anula.



2.2



WARRANTY • WARRANTY • WARRANTY • WARRANTY • 15 years