GOSPODARUL

PROFESIONIST

MANUAL DE UTILIZARE
POMPE SUBMERSIBILE

QDX-16

QDX-20

QDX-32

QDP400
QDP750

WQD550

MF550

INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,

EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

Recomandari inainte de folosire:

Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare pentru a va insusi corect modul de utilizare si a putea lua la timp masurile necesare pentru a evita defectarea pompei.

1. Norme si instructiuni de securitate:

- Din motive de securitate, pompa submersibila trebuie conectata numai la o priza cu impamantare care a fost instalata respectand normele in vigoare, pe un circuit cu o siguranta de minim 16A cu releu de impamantare (voltaj nominal 30mA)
- Verificati cablul de alimentare si pompa inainte de fiecare punere in functiune. Nu folositi pompa daca constatati defectiuni sau neregularitati.
- Daca cablul este defect inlocuiti-l complet cu unul identic.
- Asigurati-va ca toate conexiunile electrice sa ramana permanent uscate – evitati contactul cu apa.
- Protejati cablul electric si priza de curent impotriva caldurii excesive, uleiului sau a corpurilor contondente
- Curatati teava de drenaj inainte de folosirea pompei
- Inainte de utilizare asigurati-va ca inaltimea de elevatie si suctiune, nu depasesc pe cele ale pompei
- Nu folositi cablul electric pentru a suspenda, misca sau ancora pompa submersibila. Follositi pentru acest scop o sfoara atasata la manerul pompei. Nu trageti de cablu pentru a scoate stecherul din priza.
- Spalati pompa cu apa curata daca ati folosit-o la pomparea apei murdare care contine cloruri sau alte chimicale. Nisipul sau alte suspensii aflate in apa corodeaza si reduc durata de viata a pompei

- Nu folositi pompa daca drenajul nu se face corect din cauza tevii infundate sau a adancimii prea mici, acest lucru putand duce la defectarea pompei!
- Nu folositi pompa daca exista persoane in zona de aspiratie. Este interzisa folosirea pompei in piscine
- Folosirea fara apa a pompei duce la supraincalzirea acesteia si la uzura mecanica intensa, ce poate duce la defectarea pompei
- Nu permiteti persoanelor cu dizabilitati sa foloseasca pompa
- Nu permiteti animalelor de companie sa se apropie de pompa

- Nu incercati niciodata sa reparati pompa sau cablul de alimentare. Acest lucru trebuie facut de catre un service specializat. Producatorul si importatorul nu accepta reparatiile facute de catre persoane neautorizate. Interventiile neutorizate asupra produsului duc imediat la pierderea garantiei.

2. Instructiuni utilizare

Acesta pompa submersibila a fost proiectata pentru uzul casnic.
Pompele submersibile pot fi utilizate pentru drenajul apei, transportul lichidelor (pompare), golire rezervoare, pomparea apei din izvoare, golirea barcilor si recircularea apei pentru perioade limitate. Aceste pompe sunt complet etanse si pot fi scuvundate pana la o adancime de 5-7m (vezi tabel specificatii).

Este interzisa cu desavarsire pomparea oricaror tipuri de lichide imflamabile sau explozive (petro, benzina, motorina, parafina), uleiurilor, a apei sarate sau contaminate (apa menajera). Temperatura maxima a lichidului nu trebuie sa depaseasca 35°C. Aceste pompe nu sunt proiectate pentru folosire continua.

Conectarea furtunului

Atasati prin infiletare cotul (inclus) de conectare la pompa, cu deschizatura in sus. Conectati furutnul la acest cot. Conectorul de furtun are reductie de la 32 mm la 25mm. Daca folositi un furtun de 32mm puti sa taiati cu ajutorul unui cutit partea de reductie. Penrtu a asigura furtunul se recmanda folosirea unui colier.

Cele mai bune rezultate la pompare se obtin numai daca folositi un furtun de 32m.

3. Atasarea flotorului intrerupator

Pompa este echipata cu un flotor cu intrerupator. Dumneavoastra trebuie sa ajustati punctele in care intrerupatorul va porni/opri pompa, prin ajustarea lungimii cablului flotor.

- Flotorul cu intrerupator trebuie ajustat inainte de prima utilizare. Pentru asta, pozitionati pompa intr-un vas cu apa si reglati lungimea cablului flotor pana cand pompa porneste si se opreste usor, fara a forta pompa.

- Puteti ajusta lungimea cablului flotor pentru a obtine exact puntele dorite pentru pornirea si oprirea pompei

- Nu micsorati distanta prea mult intre clema de rpindere si flotor. Inrerupatoru are nevoie de spatiu pentru a functiona corect

- La reglarea flotorului, asigurati-va ca acesta nu atinge fundul apei inainte de oprirea pompe

Atasarea flotorului intrerupator

Pompa este echipata cu un flotor cu intrerupator. Dumneavoastra trebuie sa ajustati punctele in care intrerupatorul va porni/opri pompa, prin ajustarea lungimii cablului flotor.

- Flotorul cu intrerupator trebuie ajustat inainte de prima utilizare. Pentru asta, pozitionati pompa intr-un vas cu apa si reglati lungimea cablului flotor pana cand pompa porneste si se opreste usor, fara a forta pompa.

- Puteti ajusta lungimea cablului flotor pentru a obtine exact puntele dorite pentru pornirea si oprirea pompei

- Nu micsorati distanta prea mult intre clema de rpindere si flotor. Inrerupatoru are nevoie de spatiu pentru a functiona corect

- La reglarea flotorului, asigurati-va ca acesta nu atinge fundul apei inainte de oprirea pompei

5. Pozitionare si operare

- Asigurati-va ca ati plasat pompa intr-o pozitie stabila, in special daca doriti s-o utilizati in modul de lucru automat

- Asigurati-va ca flotorul se misca liber

- Asigurati-va ca gurile de aspiratie nu sunt blocate (nici macar partial). Daca pompa este pozitionata pe fundul apei, pe strat nisipos, asezati-o pe o caramida

- Pompa este echipata cu valva autmata de aerisire, astfel ca, aerul pe care il veti vedea ca iese din

pompa la imersia din apa reprezinta deschiderea valvei de aerisire

Operarea pompei este simpla. Dupa ce ati pozitionat pompa si ati reglat flotorul intrerupator, nu trebuie decat s-o conectati la reteaua de curent.

In functie de punctele de pornire/oprire reglate, pompa va porni sau se va opri la un anumit nivel de apa. Asigurati-va ca aceste nivele (minim si maxim) pot fi atinse de catre pompa relativ usor si in timpi de lucru relativ scurti. Nu uitati ca acesta pompa nu a fost proiectata pentru folosire continua.

Daca doriti sa activati manual pompa atunci puteti apasa usor flotorul iar pompa va porni. Atentie, intrerupeti imediat functionarea daca pompa nu mai are suficienta apa de pompat.

6. Garantie

Perioada de garantie este specificata in certificatul de garantie iar garantia se extinde asupra tuturo defectelor de material sau de productie. Urmatoarele sunt excluse din garantie:

- Uzura datorata functionarii fara apa sau cu alte tipuri de lichide (chimice); uzura cauzata de obiectele aflate in lichidele pompate (blocarea paletelor)

- Defecte datorate folosirii nerationale si

- Defecte datorate interventiei persoanelor neutorizate asupra produsului

Tabel caracteristici tehnice

Tip	QDX-16	QDX-20	QDX-32	QDP400	QDP750	WQD550	MF550
Alimentare	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50Hz	220 V/ 50 Hz	220 V/ 50 Hz
Putere consumata	370W	550W	750W	400W	750W	550W	550W
Debit Maxim	3000L/h	3000L/h	3000L/h	8000L/h	13000L/h	10000L/h	10000l/h
Adanc. max. submersie	16m	20m	32m	5m/5m	5/7.5m	10m	10m
Temp. max. lichid	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C	35°C
Conexiune furtun	1''(25.4mm)	1''(25.4mm)	1''(25.4mm)	1.1/2" (38.1mm)	1.1/2" (38.1mm)	2''(50.8mm)	2'' (50.8mm)
Dimensiuni	20x16.5x35.5cm	20x16.5x38.5cm	25x22x45cm	22x16x35cm	22x16x37cm	25.5x20.5x44cm	25.5x21x47cm

GOSPODARUL
PROFESIONIST

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

Produs……..…… Model……

Seria de fabricatie……

Factura Nr / Data ……

Semnatura si stampila vanzatorului

Semnatura cumparatorului

Vandut prin societatea… .....din

localitatea……..

str……..nr……

Termenul de garantie commercial este de …… luni de la vanzarea din magazin.

Cumparator/Tel……..

Data cumpararii produsului……

Conditii de garantie:

1. Certificatul de garantie este valabil numai daca acesta este completat corect fara modificari si stersaturi, semnat si stampilat cu stampila magazinului si insotit de documentele de cumparare originale (facture, chitanta, bon fiscal).
2. Durata unei reparatii se poate stabili de comun acord intre client si vanzator.
3. Conform art. 20 alin (3)og.21/92 si art.20 si art.21 si lg.449/2003, schimbarea produsului in termenul de garantie se va face numai in urmatoarele cazuri:
   - Produsul are viciu de fabricatie;
   - Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
   - Nerespectarea termenului de reparatie convenit intre client si vanzator;
   - Lipsa comformitatii produsului.
4. Returnarea produsului defect se va face numai cu ambalajul original si cu toate accesoriile livrate insotit de bonul de casa (factura).
5. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabile (in functie de tipul produsului, aceste accesorii consumabile pot fi baterii, discuri, lame, lanturi,capete rotative etc. care prezinta deteriorari mecanice, lovituri sau deformari, neschimbarea bateriilor la timp sau distrugerea tastaturii.

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului , in cadrul termenului de garantie.

1. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in 30 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-ne un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbarii produsului, sau se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
2. Daca produsul nu a fost folosit conform cu “ Manual de Utilizare” clientul va suporta valoare diagnosticarii de 20 ron.
3. Vanzatorul are obligatia fata de consumator pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare transport.
4. Producatorul si vanzatorul sunt exonerate (absolviti) de obligatiile lor privind garantia daca defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consummator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.

Pierderea garantiei:

1. Conditii in care produsul isi pierde garantia
- Neglijenta in utilizare;
- Nerespectarea conditiilor de intretinere si utilizare precizate in manualul de utilizare;
- Transport si manipulare necorespunzatoare, socuri mecanice, lovituri, caderi;
- Folosirea produsului cu accesorii deteriorate sau cu adaptari sau modificari la instalatia electrica sau la partile mecanice ale acestuia;
- Instalare necorespunzatoare;
- Nerespectarea normelor de electrosecuritate ce se impun in utilizarea produsului;
- Deteriorari sau defectiuni datorate calamitatilor natural, inundatii, incendii, traznet, cutremur, socuri electrice;
- Defectiuni datorate unor corpuri straine sau vietuitoare (insect,gandaci, etc) ce au intrat in interiorul produsului.

2. Nu fac obiectul garantiei defectiunile datorate utilizarii produsului in scopuri profesionale
3. Dezlipirea sau ruperea intentionata a sigiliului de siguranta.

NU fac obiectul garanţiei următoarele componente şi accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării:

1. Pinion de antrenare lanţ (sprocket), şină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buşon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanşare ale carburatorului sau părţi componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenţi, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonaţii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecţiunea survine din cauza nerespectării regimului de turaţie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30 ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziţionate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roţi sau role din plastic ;
5. Aprinderile şi releele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleraţie, masă cosit, tracţiune, etc);
7. Saboţi şi plăcuţe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

8. Componente electrice sau electronice, când defecţiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiţii de mediu improprii (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată;
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecţiunea a survenit în urma impurităţilor din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, maşini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanţ motofierăstrău, disc motocositoare, cuţit masă cosit, cuţit maşină gazon, cuţit moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur demaror, şnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuţit masă cosit, pinteni, contracuţite, dinţi, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieletă (întreg lanţul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curăţite.

ATENTIE! ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE

ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI

In atentia clientului:

1. Clientul este obligat sa solicite vanzatorului sa verifice daca produsul este insotit de manualul de utilizare, accesoriile precizate in manual sa se faca proba de functionare a produsului.
2. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, daca consumatorul solicita acest lucru.
3. Clientul are obligatia de a citi si a lua la cunostiinta de conditiile de garantie si de reparatie mentionate in certificatul de garantie.
4. In cazul unei defectiuni a produsului, clientul are obligatia de a stabili un termen rezonabil de reparative de comun accord cu vanzatorul.
5. Orice reclamatie ulterioara datorata nerespectarii acestor conditii nu face obiectul garantiei.
6. Aparatul va fi adus la vanzator in stare de curatenie si cu ambalajul original.
7. Nu folositi aparatul in conditii de umiditate, praf, temperature scazute.

Nr. Crt	Data inregistrarii reclamatiei consumatorulu	Data solutionarii reclamatiei	Reparatia executata /piese inlocuite	Prelungirea termenului de garantie a produsului	Garantia acordata pentru lucrarea de service	Numele si semnatura depanatorulu	Semnatura Consumatorului

Importator: SC RIVIERA BIKE SRL,
Str. Tanase Banciu, nr. 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Telefon: 021.361.18.20
Email: service@blademotors.ro
Site: www.blademotors.ro