SC LUX-ARTIM SRL
STR.AVANTULUI NR.11,ONESTI,BACAU
TEL.:0234317940, office@luxartim.ro
www.luxartim.ro

Va rugam sa verificati continutul coletului, existenta accesoriilor de feronerie, precum si a pieselor mentionate in schita de montaj. In cazul constatarii lipsurilor (feronerie, piese) sau defectiunilor va rugam sa anuntati personalul LUX ARTIM in termen de 24 ore de la achizitionarea produsului, comunicand lipsurile si defectiunile constatate si numarul stampilei C.T.C. de pe ambalaj. In cazul necomunicarii defectiunilor sau lipsurilor constatate in termenul de mai sus, SC LUX-ARTIM SRL nu-si asuma raspunderea pentru eventualele neconformitati. Va multumim pentru intelegere.

CHARM - C12S
CORP BAZA 3SERTARE 60x84x54,3





A-eurosurub 7x50 - 8buc B-eurosurub 5x50 -42buc	F-set tandem500-3seturi	I-maner - 3buc	L-capacele autoadezive-8buc
C-holtzsurub 4x18 -16buc D-holtzsurub 4x16 -60buc	G-picior plastic 120 - 4buc	J-element reglare front-6buc	M-profil imbinare HDF-1buc
E-holtzsurub 4x25 - 4buc	H-cuie HDF -8buc	K-Surub maner - 6buc	N- surub element reglare front 4x25-6buc

O-cheie imbus 7x50-1buc P-cheie imbus 5x50-1buc

1- Laterala stanga-1buc	5-Lonjeron spate-1buc	9-Fata interior sertar-3buc
2-Laterala dreapta-1buc	6-Front sertar-3buc	10-Laterala sertar stanga-3buc
3-Placa baza-1buc	7-Baza sertar-3buc	11-Spate Hdf-2buc
4-Lonjeron fata-1buc	8-Spate interior sertar-3buc	12-Laterala sertar dreapta-3buc

1. Se cupleaza placa baza 3 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
2.Se fixeaza lonjeron fata 4 cu lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
3.Se aseaza in canalul lateralelor 1 si 2 cele 2buc spate HDF 11, se taie colturile laturilor care intra pe canal in partea de jos jos, apoi se cupleaza intre ele cu profil imbinare HDF M;
4.Se cupleaza lonjeron spate 5 de lateralele 1 si 2 cu eurosuruburi A;
5.Se prind cele 2buc spate HDF 11 de lonjeron spate 5 si placa baza 3, folosind cuie HDF H;
6.Pe placa baza 3, la 4cm de marginea din fata respectiv din spate, se prind picioarele G cu holtzsuruburi C, pe linia lateralelor 1 si 2 pentru a evita ruperea placii de baza;
7.Se fixeaza setul tandem pe lateralele 1 si 2 pe punctaje, cu holtzsuruburile D;
8.Se cupleaza fata interior sertar 9 de lateralele stanga sertar 10 si dreapta sertar 12 cu eurosuruburi B Apoi se introduce pe canal placa baza sertar 7, dupa care se prinde spate interior sertar 8;
9.In partea din fata a sertarului astfel asamblat, pe placa baza se fixeaza cuplaje stanga si dreapta cu holtzsuruburi D, dupa care se aseaza pe sinele montate si se inchide sa faca clic;
10.In gaurile de pe spatele fronturilor sertar 6 se fixeaza batand cu ciocanul elementul de reglare front J
11.Se prind, pornind de jos in sus, fronturile sertarelor 6 cu suruburile N elementele reglare front, prin interior sertar de fata sertar. La fronturile din mijloc si sus se prind manerele inainte de prinderea frontului de sertar, folosind surub maner K, dupa ce pe partea din spate se frezeaza pentru a ingropa capul surubului
12.Se aplica capacele L pe eurosuruburile vizibile.