Cod produs: A68

Descrierea produsului: Profil de trecere cu şurub mascat

Instrucţiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Se găureşte pardoseala cu un burghiu corespunzător mărimii diblului.
3. Se aspiră bine găurile şi se montează diblurile
4. Se fixează ştifturile de profil
5. Se reglează ştifturile deasupra diblurilor
6. Se presează profilul deasapra stifturilor (dacă se foloseşte ciocanul se pune o bucată de lemn moale (ex. brad) între profil şi ciocan)