

Instrucțiuni de instalare

Manual baterie cadă cu fixare în podea

Notă: Acest manual de instrucțiuni este scris pentru utilizare universală și poate fi supus variației specificațiilor



- Pentru o instalare ușoară a bateriei, vă rugăm să vă asigurați de următoarele:
- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a instala bateria.
- Citiți și înțelegeți toate avertismentele, informațiile de îngrijire și întreținere.

Descriere produs și informații

Bateria de cadă cu fixare în podea susține esența atemporală a designului antic a bateriei, încorporând în același timp beneficiile tehnologiei moderne și confortului. Introducem un aspect nostalgic baiei tale cu bateria noastră pentru cadă care are două mânere ergonomice cu un finisaj rezistent la coroziune și pătare și un duș de mână elegant care produce o experiență cu adevărat plăcută.

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE A PRODUSULUI

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU REFERINȚE VIITOARE PRIVIND OPERAREA ȘI ÎNTREȚINEREA PRODUSULUI.

Caracteristici:

- Duș de mână elegant din alamă
- Construcție din Oțel Inox Sanitar solidă
- Cartuș cu disc ceramic
- Pipa pivotantă


Conținutul pachetului:

- 1- Baterie cada cu fixare in podea
- 1- Accesorii de instalare
- 1- Para dus si furtun de dus
- 2- Masca de acoperire

Scule necesare pentru montaj :

- * silicon sanitar
- * banda teflonata
- * surubelnita
- * chei fixe sau reglabile

Parti componente



1.Pipa bateriei

2.Corpul bateriei

3. Tub de sustinere

4. Masca de acoperire

5. Furtunuri flexibile*2


6. Suport -soclu

7. Para duș și furtun

8. Șuruburi de prindere in podea


Etapele de instalarii

1.




Tubul de sustinere "3" se introduce prin masca de acoperire "4" si se infileteaza in suportul soclu "6" dupa care marcati pozitiile suruburilor din podea


2.



Furtunurile flexibile "5" se introduc prin Tubul de sustinere "3" si se infileteaza in Corpul bateriei sanitare "2" asigurand etanseitatea



Suruburile de prindere "8" se fixeaza in podea dupa care se poate face conectarea furtunelor de alimentarea la rețeaua de apa (calda si rece)



Para de dus si furtunul "7" se infițeaza pe corpul bateriei

Curățare și îngrijire

Trebuie avut grijă când curățați acest produs. Deși finisajul său este durabil, poate fi deteriorat de abrazivi duri și bureți de curățare . Pentru curățare, utilizați o soluție de curățare non-abrazivă sau lustruire.

Date Tehnice

Presiune apei pentru functionarea corecta este de 1-4 bari.

Temperatura maxima a apei calde 80 grade C.

Pentru protectia pastilei ceramice, se recomanda montarea de filtre, astfel incat apa sa intre in baterie fara impuritati. In unele regiuni apa poate avea o duritate mai mare decat standardele normale si in acest caz se recomanda montarea unor filtre de dedurizare.

!!!Defectiunile aparute ca urmare nerespectarii recomandarilor privind montarea filtrelor de purificare si dedurizare nu fac obiectul garantiei.

SINDECO DEVELOPMENT S R L, STR .CALEA PLEVNEI, NR.139,
CLADIREA C, SECT.6, BUCURESTI, NR.REG. COM.: J40/3876/2020 ;
CIF: RO25512235, TEL: 0374460780