

RAIDER INDUSTRIAL

- КЪРТАЧ
- ROTARY HAMMER
- ČEKIĆ BUŠILICA
- СЮСАН РОТОПЕРКУТОР
- УДАРЕН ЧЕКАН
- ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР
- ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
- ROTACIJSKI UDARNI VRTALNIK
- UDARNI ČEKIĆ
- MARTEAU ROTATIF
- MARTELLO
- ROTAJ HAMMER
- MARTELO ROTATORIO



RAIDER[®] **Industrial**

Contents

2	BG	схема
3	BG	оригинална инструкция за употреба
9	EN	instructions' manual
14	SR	uputstvo za upotrebu
21	RO	manual de instructiuni
26	MK	инструкции
33	RU	руководство пользователя
40	EL	οδηγιών χρήσης
46	SL	preklad pôvodného návodu na použitie
51	HR	upute za rad
56	FR	manuel d'instructions
61	IT	manuale delle istruzioni
67	ES	instruccio 'manlibro
73	PT	manual de instruções

RDI-HD48

USER'S MANUAL



RO INSTRUCȚIUNILE ORIGINALE DE UTILIZARE

Stimate prieten,

Felicitări pentru achiziționarea unui ciocan rotopercutor de la marca cu cea mai rapidă creștere pe scule electrice și pneumatice - Raider . Cu o instalare și operare corectă , produsele Raider sunt echipamente sigure , fiabile și lucrul cu ele vă va oferi o adevărată plăcere . Pentru confort și servicii excelente am construit o rețea de service-uri pe întreg teritoriul țării.

Înainte de a utiliza acest produs , vă rugăm să citiți cu atenție “manualul de utilizare ”. În interesul siguranței și pentru a asigura utilizarea corectă , citiți cu atenție aceste instrucțiuni , inclusiv recomandările și avertismentele pentru ele . Pentru a evita greșelile inutile și accidentele , este important ca aceste instrucțiuni să rămână disponibile pentru referințe viitoare tuturor celor care vor utiliza aparatul . Dacă vindeți produsul “manualul de utilizare ” trebuie predat noului proprietar , astfel încât acesta să fie familiarizat cu măsurile de siguranță și instrucțiunile de utilizare. “Euromaster Import Export” SRL este un reprezentant autorizat al producătorului și proprietar al marcii Raider. Adresa companiei este Sofia 1231, B-dul “Lom Road” 246, tel 02 934 33 33 934 10 10, www.raider.bg; www.euromasterbg.com, e-mail: info @ euromasterbg.com Începând cu anul 2006, compania a introdus un sistem de management al calității ISO 9001:2008 de certificare cu domeniul de aplicare: instrumente de comerț, import, export și de servicii profesionale și hobby electrice, pneumatice și de putere și hardware-ul general. Certificatul a fost emis de către Moody International de Certificare Ltd, Anglia.

DATE TEHNICE

Caracteristici tehnice :	Unitate de masura	Valoare
Model	-	RDI-HD48
Voltaj	V AC	230
Frecvența	Hz	50
Putere nominală	W	1200
Nr sarcină de viteză	min ₁	280-550
Rata de impact maxim	min ₁	2900
Maximă apometru un accident vascular cerebral unică	J	20
Găuri maxim de foraj din oțel	mm	45
Maksimalni prečnik probojnog otvora u betonu		SDS-max
Clasă de protecție	mm	II
Nivelul presiunii acustice LPA	mm	96.44(A), K _{PA} = 3 dB
Nivelul de putere sonoră LWA		107.44(A), K _{WA} = 3 dB
Clasa de protecție de izolare	-	II
Nivelul de vibrații Ah	m/s ²	14.8, K=1.5m/s ²

Articole afisate:**1. Mandrina SDS-mak****2. Comutator de selectare a
modului****3. Butonul de pornire****4. Butonul de alimentare inadecvată****5. Reglarea vitezei**

1 Instrucțiuni generale pentru funcționarea în siguranță.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Nerespectarea acestora poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur

11 Protecția zonei de lucru.

111 Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Iluminarea necorespunzătoare poate contribui la apariția accidentelor.

112 Nu lucrați în apropierea lichidelor , gazelor sau a pulberilor inflamabile . În timpul funcționării, ciocanul rotopercutor , poate produce scantei care pot aprinde praful sau fumul.

113 Tineți copiii și trecătorii la o distanță sigură în timp ce lucrați cu ciocanul rotopercutor . Dacă atenția dvs. este distrasă, este posibil să pierdeți controlul asupra acestuia.

12 Siguranța electrică.

121 Mufele pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel . Nu utilizați niciun adaptor cu uneltele electrice împământate . Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

122 Evitați să atingeți corpurile împământate , de ex. tevi, încălzitoare , sobe și frigider . În acesta situație , riscul de electrocutare este mai mare . Protejați - vă burghiul împotriva ploii și umidității . Pătrunderea apei în ciocanul rotopercutor crește riscul de electrocutare.

123 Nu utilizați cablul de alimentare în scopuri pentru care nu este destinat . Protejați cablurile împotriva caldurii, lubrifierii sau atingerii marginilor ascuțite sau a partilor mobile ale uneltei. Cablurile deteriorate sau răsucite cresc riscul de electrocutare.

124 Când lucrați în exterior, cuplați mașina numai la instalații echipate cu comutator electric " FI" RCD (dispozitiv de curent rezidual). RCD nu trebuie să depășească 30 mA. Atunci când este necesară utilizarea prelungitorului , nu uitați să folosiți unul corespunzător de până la 15 m, secțiunea 1.5 mm2. Cablul de prelungire trebuie să fie desfăcut . Utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

125 Dacă este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o localitate umedă, utilizați o sursă protejată de dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

13 Pentru o utilizare sigură.

131 Concentrați-vă, urmăriți acțiunile cu atenție și acționați cu prudență și în mod responsabil. Nu utilizați ciocanul rotopercutor , când sunteți obosit sau sub influența medicamentelor, alcoolului sau narcoticelor. Un moment de distragere a atenției cand lucrați cu ciocanul rotopercutor poate provoca vătămări extrem de grave.

132 Lucrați cu îmbrăcăminte de lucru de protecție și întotdeauna cu ochelari de protecție. Purtarea echipamentului de protecție, cum ar fi măștile respiratorii, încălțăminte bine închisă , casca de protecție și amortizoare de zgomot (protecția auditivă), reduce riscul de accident.

133 Evitați pericolul de apasare accidentală a intrerupătorului. Înainte de a conecta ștecherul la rețeaua de alimentare , asigurați -vă că, comutatorul de declanșare este în poziția "oprit". Dacă, atunci când transportați ciocanul rotopercutor , țineți degetul pe intrerupător sau dacă alimentați ciocanul rotopercutor cand acesta este pornit, există riscul de accident.

134 Înainte de a porni ciocanul rotopercutor, asigurați-vă că ați scos toate accesoriile.

135 Evitați pozițiile nefirești ale corpului. Lucrați într-o poziție stabilă și păstrați-va echilibrul. Puteți controla ciocanul rotopercutor mai bine și mai sigur dacă apar situații neașteptate.

136 Lucrați cu haine adecvate. Nu lucrați cu îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstrați- vă părul, hainele și mănușile la o distanță sigură de unitățile rotative ale ciocanului rotopercutor . Îmbrăcăminte largă și părul lung pot fi prinse în mandrină.

☞ Dacă este posibil sa utilizați un sistem de aspirație externă , asigurați -vă că acesta este pornit și funcționează corect. Utilizarea sistemului de aspirație reduce riscurile datorate prafului de evacuare la locul de muncă.

☞ Manevrați și folosiți cu grija sculele electrice.

☞ Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectat.

☞ Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește și nu îl acționează. Orice scule electrice care nu pot fi pornite sau oprite sunt periculoase și trebuie reparate.

☞ Înainte de a modifica setările ciocanului rotopercutor , pentru a înlocui instrumentele și dispozitivele auxiliare sau dacă nu îl utilizați o perioadă îndelungată, scoateți fișa din rețeaua de alimentare. Această măsură elimină pericolul declanșării necorespunzătoare a ciocanului.

☞ Pastrați ciocanul rotopercutor în locuri care nu sunt la îndemana copiilor. Nu lăsați să fie folosit de persoane care nu sunt familiarizate cu modul de lucru și nu au citit aceste instrucțiuni. Când este în mâinile unor utilizatori neexperimentați, ciocanul poate fi extrem de periculos.

☞ Păstrați cu atenție ciocanul rotopercutor . Verificați dacă unitățile mobile funcționează impecabil , dacă există elemente deteriorate sau care distorsionează sau modifică funcțiile acestuia . Înainte de a utiliza ciocanul rotopercutor , asigurați -vă că piesele deteriorate sunt reparate. Multe accidente sunt cauzate de unelte și aparate electrice necorespunzătoare.

☞ Păstrați instrumentele de tăiere bine ascuțite și întotdeauna curățate. Uneltele de tăiat bine întreținute, cu muchii ascuțite, au o rezistență mai mică și o ușurință în lucrul cu acestea.

☞ Utilizați ciocanul rotopercutor, accesoriile, sculele de lucru etc ., conform instrucțiunilor producătorului. În acest sens, trebuie să se respecte condițiile specifice de operare. Folosirea ciocanului rotopercutor în alte aplicații decât cele recomandate de producător mărește riscul accidentelor.

☞ Instrucțiuni de siguranță pentru ciocanul rotopercutor.

Purtați casti de protecție. Expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului. Utilizați mânerul auxiliar. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.

☞ Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător pentru această scula electrică . Faptul că vă puteți atașa o unealtă sau instrument special la aceasta nu asigură o funcționare în siguranță a acestuia.

☞ Lucrați cu echipament individual de protecție . Lucrați cu o mască de protecție a feței , ochelari sau ochelari de protecție. Dacă este necesar, utilizați o mască de respirație, ochelari de protecție (proteze auditive), incaltaminte sau șorț special care vă protejeze de particule mici. Ochiul trebuie să fie protejat de particulele care zboară în zona de lucru . Mască de praf sau masca pentru respirație filtrează praful . Dacă sunteți expus pentru perioade lungi la zgomot puternic, acest lucru poate duce la pierderea auzului.

☞ Dacă efectuați activități în care există riscul ca unealta de lucru să intre în contact cu conductorii de alimentare , țineți mașina electrică numai cu mâneri izolate electric . La introducerea sculei de lucru în contact cu firele tensionate , aceasta este transmisă prin detaliile metalice ale burghiului cu ciocan și acest lucru poate duce la șocuri electrice.

☞ Țineți cablul de alimentare la o distanță sigură de uneltele de lucru rotative. Dacă pierdeți controlul asupra ciocanului rotopercutor, cablul poate fi tăiat sau smuls de instrumentul de lucru și poate provoca răni.

☞ Nu lăsați niciodată ciocanul rotopercutor , înainte ca acesta să se oprească complet . Instrumentul rotativ poate atinge un obiect, ducând la pierderea controlului acestuia.

☞ Curățați burghiul de aerisire.

☞ Nu utilizați ciocanul rotopercutor în apropierea materialelor inflamabile. Scanteile pot provoca aprinderea unor astfel de materiale.

☞ Nu puneți niciodată mâinile în apropierea uneltelor de lucru rotative.

☞ Utilizați instrumente adecvate pentru a găsi conducte subterane ascunse sau contactați compania locală de aprovizionare . În contact cu firele sub tensiune pot provoca incendii sau șocuri electrice . Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozie . Deteriorarea

conductele de apa duc la daune materiale majore și poate provoca socuri electrice.

500 Dacă tensiunea de alimentare este întreruptă (de exemplu, din cauza unor întreruperi sau dacă ștecherul este scos din contact), deblocați comutatorul de declanșare și puneți-l în poziția "oprit". Acest lucru va împiedica pornirea necontrolată a ciocanului rotopercurtor.

501 În timpul funcționării, țineți ciocanul rotopercurtor cu ambele mâini și mențineți corpul într-o poziție fixă. Cu ambele mâini perforarea este mai sigură.

502 Ficsati piesa de prelucrat.

Detaliile și atașamentul cu aparatele sau armăturile corespunzătoare sunt ancorate mai ferm și mai sigur decât dacă le țineți în mână.

503 Păstrați locul de muncă curat.

Amestecurile de materiale diferite sunt deosebit de periculoase. Șpatele fine din metale ușoare pot fi auto-aprinse sau pot exploda.

504 Nu utilizați mașina de găurit cu ciocan, unde cablul de alimentare este deteriorat. Dacă în timpul funcționării cablul este deteriorat, nu atingeți. Deconectați imediat ștecherul de la priză. Cablurile de alimentare deteriorate cresc riscul de electrocutare. 1.5.15. If the hammer is to be operated at low temperature or after long storage, allow the hammer to operate for few minutes without load, for its internal elements get properly lubricated.

Nu utilizați trei mandrine de găurit cu fălci atunci când burghiul cu ciocan este setat la găurirea cu ciocan sau la ciocan. Această mandrină este concepută numai pentru găurirea regulată în lemn sau oțel.

Nerespectarea instrucțiunilor considerate poate duce la șocuri electrice, incendii și / sau leziuni grave.

2 Descrierea funcțională și scopul funcției de găurit cu ciocan.

Ciocanul de găurit este o sculă de mână acționată manual, cu izolație clasa II. Instrumentul este acționat de un motor comutator monofazat. Mașina de găurit cu ciocan poate fi folosită pentru găurirea găurilor în modul de lucru cu ciocan, canale de săpat sau prelucrarea suprafețelor materialelor, cum ar fi betonul, piatra, caramida etc. Gama de utilizare acoperă lucrările de reparații și lucrări de construcții și orice lucrare din gama individuală, amator -instalații de activități DIY. Nu este permisă utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute.

3 Informații privind zgomotul și vibrațiile emise.

Valorile sunt măsurate în conformitate cu EN 60745. Un nivel de zgomot generat este în general: nivelul presiunii acustice $L_pA = 95,1 \text{ dB (A)}$; puterea sonoră $L_wA = 108 \text{ dB (A)}$. Incertitudinea $K = 3 \text{ dB}$. Lucrați cu un amortizor de zgomot! Valoarea rezultată a vibrațiilor (suma vectorială a celor trei direcții) se determină în conformitate cu EN 60745: Forare în metal: valoarea vibrațiilor emise $a_h = 4,7 \text{ m/s}^2$, incertitudinea $K = 1,5 \text{ m/s}^2$, foraj cu ciocan în beton: valoarea vibrațiilor emise $a_h = 19.402 \text{ m/s}^2$, incertitudinea $K = 2,0 \text{ m/s}^2$.

Că în acest manual de utilizare pentru valoarea vibrațiilor se măsoară prin metoda specificată în EN 60745 și poate fi utilizată pentru a compara puterea diferită. Nivelul vibrațiilor variază în funcție de activitatea specifică efectuată și, în unele cazuri, poate depăși această valoare în această direcție. Dacă în acest mod se utilizează o putere îndelungată, sarcina cauzată de vibrații ar putea fi subestimată. Instrucțiuni: Pentru o estimare exactă a sarcinii vibrațiilor într-un ciclu de lucru trebuie înregistrate și intervalele în care alimentarea este oprită sau în gol. Acest lucru poate reduce în mod semnificativ sarcina de raportare a vibrațiilor pe tot parcursul ciclului de afaceri.

4 Pregătirea pentru lucrare. Instalarea de accesorii și scule auxiliare.

4.1 Mâner auxiliar.

Utilizați numai burghiul cu ciocan prevăzut cu un mâner auxiliar (5). Puteți introduce mânerul auxiliar (5) în orice poziție, pentru a vă asigura poziția confortabilă și sigură pentru lucrare. Rotiți mânerul în sine (5) și în sens contrar acelor de ceasornic, reducând astfel fermitatea bușei în jurul capului burghiului și puteți roti mânerul auxiliar în poziția dorită. Apoi strângeți din nou mânerul (5), de exemplu rotirea în sensul acelor de ceasornic.

4.2 Introducerea burghiului în mandrină. Opriți puterea ciocanului rotopercurtor. Pentru găurirea

cu ciocan și cuițul, sunt necesare uneltele SDS-max care sunt introduse în mandrina SDS-max. Dispozitivul de prindere SDS-max permite schimbarea simplă și convenabilă a uneltelor de găurit fără utilizarea unor uneltele suplimentare.

Introduceți rapid SDS-max. Curățați și ușor ungeți capătul sculei sculei. Introduceți uneltele într-o manieră de răsucire în suportul sculei până când se blochează. Verificați blocarea prin tragerea sculei. Ca o cerință a sistemului, instrumentul de foraj SDS-max se poate mișca liber. Acest lucru cauzează o anumită rulare radială fără sarcină, care nu are nici un efect asupra preciziei gaurii de găurit, deoarece burghiul se centerază la găurire.

4 Scoaterea uneltelor de foraj SDS-max. Împingeți înapoi bucușă de blocare și scoateți scula.

5 Porniți și opriți.

Fiiți atenți la tensiunea rețelei! Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă datelor de pe plăcuța cu date tehnice. Aparatele marcate cu 230 V pot fi de asemenea alimentate cu o tensiune de 220 V.

Schimbați ulei

Uleiul cu vâscozitate scăzută este folosit pentru întrerupător, astfel încât acesta să poată fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, fără a fi înlocuit. Vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru de service pentru schimbări de gri atunci când există o scurgere datorită unei șuruburi libere.

Utilizarea continuă a mașinii fără lubrifiant va avea ca rezultat blocarea și reducerea duratei de viață.

ATENȚIE: Această mașină utilizează un lubrifiant special, astfel încât funcționarea normală a mașinii poate fi influențată în mare măsură de utilizarea unui alt lubrifiant. Contactați un serviciu autorizat de înlocuire a grăsimilor.

Când înlocuiți singur uleiul, urmați acești pași: ATENȚIE:

Înainte de a introduce ulei, opriți alimentarea și scoateți fișa.

1) Scoateți capacul rezervorului de ulei și ștergeți interiorul acestuia.

2) Puneți 30 grame de ulei din tub (accesoriu standard,).

3) După instalarea vaselinului, instalați bine capacul rezervorului de ulei. NOTĂ:

Aproximativ 60 de ore de lucru (aproximativ 5.000 găuri forate) trebuie completate cu 8-10 grame de ulei. Deschideți capacul de grosime Plasați grăsimea de litiu cu vâscozitate 2NLGI / Institutul național de lubrifiere greacă /

Pentru depozitarea prelungită a întrerupătorului, trebuie verificat uleiul și, dacă este oxidat, se schimbă. 5.2. Pentru a o elibera, eliberați întrerupătorul



5) Moduri de funcționare Impactul de foraj

Apăsăți butonul de deblocare și introduceți comutatorul simbolului "Punctuație". Întrerupătorul vine în poziția corectă cu un clic precis.

După ce ați rulat mult timp la viteza mică, trebuie să răciți scula electrică. Pauzele periodice ar trebui făcute în muncă.

Aveți grijă să nu acoperiți deschiderile din carcasa motorului pentru a ventila motorul.

Nu este necesar să schimbați modul de funcționare atunci când arborele de derivație se rotește! Atunci când trebuie să fie găurit un orificiu cu diametru mare, se recomandă mai întâi găurirea unei găuri mai mici,

apoi fiți perforați la dimensiunea dorită. Acest lucru va împiedica supraîncărcarea întrerupătorului.

Foraj de adâncime

găurile trebuie efectuate treptat, prin îndepărtarea periodică a orificiului din orificiu pentru a îndepărta așchii sau praful.

În cazul în care bara de foraj face clic în deschidere în timpul găurilor, trebuie să eliberați imediat întrerupătorul întrerupătorului.

Utilizați direcția de schimbare a rotației pentru a scoate burghiul din gaură. Bara de protecție trebuie ținută în aliniere cu

gaura de foraj. În mod ideal, burghiul trebuie așezat perpendicular pe suprafața piesei de

prelucrat. În cazul în care condiția a perpendicularității nu poate fi observată, poate duce la blocarea sau ruperea burghiului în gaură, precum și la rănirea utilizatorului.



Mod daltuire

Apăsai butonul de eliberare și rotii comutatorul de moduri Faceți pauze periodice în lucru.

Depozitați și manipulați cu atenție accesoriile.

Nu aruncați instrumentul, nu îl supraîncărcați, nu îl scufundați în apă sau în alte lichide, nu îl utilizați pentru a amesteca cleiul și șapa de beton.

⚠ Service și întreținere.

⚠ Nu utilizați apă și nici lichide chimice pentru a curăța agitatorul. Ar trebui să fie șterse numai cu o bucată de pânză uscată. Ar trebui să fie întotdeauna depozitat într-un loc uscat, iar orificiile de ventilație din carcasă să fie libere și curate.

⚠ Înlocuiți perii de cărbune.

Se vor înlocui perii de cărbune uzate (mai mici de 5 mm), arse sau rupte pe motor. Întotdeauna înlocuiți ambele perii în același timp. Numai lucrați cu perii de carbon pentru tehnicieni calificați care au piese de schimb originale în atelierul RAIDER.

⚠ Reparatiile sculelor electrice trebuie efectuate numai de către specialiști calificați ai atelierului RAIDER, în care sunt folosite numai piese de schimb originale. Aceasta asigură funcționarea în siguranță a sculelor electrice. Protecția mediului.

Pentru a proteja mediul, scula electrică, accesoriile și ambalajul trebuie prelucrate în mod corespunzător pentru reutilizarea the raw materials contained therein.

Do not dispose of power tools in household waste! According to the European Union Directive 2012/ 19 / EC on end-of-life electrical and electronic devices and the validation and as a national law, power tools that can no longer be used must be separately collected and subjected to appropriate processing for recovery of the contents making them valuable raw materials.





DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.
Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: CIOCAN ROTOPERCUTOR
Trademark: RAIDER
Model: RDI-HD48

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele Directivelor:

Directiva 2006/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;
Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică
Directiva 2014/35/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2006/A1:2009
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013



Locul și Data apariției:
Sofia, Bulgaria
24 ianuarie 2018

Brand Manager:
Krasimir Petkov

RAIDER

SC EUROMASTER SRL
STR.HORIA,CLOSCA SI CRISAN,NR.5,HALA 3,OTOPENI, ILFOV TEL/FAX:021.351.01.06

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr. _____ din _____

Denumirea produsului _____

Seria de fabricatie a produsului _____

Caracteristici tehnice _____

Garantie comerciala : PODUS HOBBY.Termen de garantie: 24 luni de la data vanzarii catre consumatorii casnici (pentru toata gama RAIDER).

Durata medie de utilizare: 3 ani

Vandut prin societatea _____ din localitatea

_____ str. _____ nr. _____ cu

factura nr. _____ din _____

Cumparator _____

Data cumpararii produsului _____

Garantia presupune repararea gratuita a defectelor datorate producatorului, in cadrul termenului de garantie

1. Vanzatorul care comercializeaza produsul are obligatia sa faca demonstratia de functionare a produsului si sa explice consumatorului modul de utilizare al acestuia, in cazul in care consumatorul solicita acest lucru.
2. Produsul defect va fi receptionat de catre unitatea de service de care apartine care va efectua diagnosticarea defectului.
3. Unitatea service are obligatia de a efectua diagnosticarea, expertizarea si depanarea, in perioada de garantie, gratuit, in cel mult 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei consumatorului. In cazul in care produsul nu poate fi reparat, el va fi inlocuit imediat dupa ce se constata imposibilitatea folosirii acestuia, cu un produs similar, acordandu-se un nou termen de garantie care va curge de la data preschimbării produsului sau i se va restitui beneficiarului contravaloarea produsului. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.
4. Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data la care consumatorul a reclamat defectarea produsului, pana la data repunerii in functiune a acestuia, acest fapt fiind inregistrat in certificatul de garantie de catre unitatea service care a executat reparatia.
5. Pentru a beneficia de garantie, cumparatorul are obligatia de a respecta instructiunile de utilizare/ intretinere predate de vanzator o data cu produsul si de a nu permite interventii asupra produsului din partea unor persoane neautorizate sa acorde service.
6. In cazul unor defectiuni aparute in cadrul termenului de garantie, cumparatorul se va prezenta la unitatea service cu bonul/factura de cumparare, certificatul de garantie si reclamatia referitoare la deficientele produsului.
7. Vanzatorul este obligat fata de consumator, pentru produsul reclamat in cadrul termenului de garantie, sa asigure si sa suporte toate cheltuielile pentru repararea sau inlocuirea acestuia, precum si cheltuielile de diagnosticare, expertizare, ambalare si transport.
8. Producatorul si vanzatorul sunt exonerati de obligatiile lor privind garantia, daca defectiunea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de utilizare, intretinere, manipulare, transport, depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste produsul.
9. Vanzatorul este obligat sa asigure repararea sau inlocuirea gratuita a produsului dupa expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunea s-a datorat unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in cadrul duratei medii de utilizare a acestuia, caz in care cheltuielile aferente vor fi suportate de vanzator.

10. ATENTIE! RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI!

11. La expirarea perioadei de garantie (postgarantie) depanarea produsului se va efectua contra cost, la solicitarea clientului.
12. La efectuarea unor lucrari service pentru lucrarea de remediere a defectului, in cazul in care lucrarea nu necesita utilizarea de piese de schimb, prestatorul va acorda pentru lucrare obligatoriu o garantie de cel putin 3 luni.
13. Lista unitatilor service este mentionata in prezentul certificate de garantie.

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

- SC STEFAN ALEX SRL- STR.PARCULUI BL.K4,SCE,AP.1, CALARASI , TEL : 0735.199.024
- ABC INTERNATIONAL SRL - STR.BABADAG NR.5,BLOC1SC.A PARTER,TULCEA; TEL : 0240.518.260
- EURO 107 SRL - SOS.CHITILEI 60A SECT1, BUCURESTI ; TEL : 021.668.72.60
- SC VIVA METAL DECOR SRL- STR. ALBESTI NR. 10 (IN INCINTA FOSTEI AUTOBAZE ZENIT), CURTEA DE ARGES; TEL : 0722.531.168 / 0732.148.633
- SC BUFFALO COM SRL – SOS TRANSILVANIEI , NR 17-19 , ORADEA ; TEL: 0749.217.717
- SC AZIF COM SRL- PIATA CHIRIAC MAGAZINUL UNIVERSAL, CRAIOVA, JUDETUL DOLJ, TEL.0788.419.858, FAX 0251.522.131
- SCGUMSERVICESRL, MIERCUREACIUC, STR. GEORGE COSBUC NR.14, TEL.0266371194.1
- SC ADA TRADING SRL CALEA BUCURESTILOR NR.64, BLOC C1-3, OTOPENI ILFOV.TEL/FAX 0213504379
- SC TEHNO HOBY SRL STRADA EROU BUCUR.NR.9, PIATRA NEAMT, JUDETUL NEAMT; TEL.0233236333, FAX.0233222026
- SC BASAROM COM SRL, SOS ALEXANDRIEI , NR. 6A, BRAGADIRU, ILFOV, TEL 0214201637, FAX 0214201638.

14. EVIDENTA REPARATIILOR IN PERIOADA DE GARANTIE

Nr crt	Data reclamatie	Data rezolvare reclamatie	Reparati e executat a/ piese inlocuite	Prelungir e garantie	Garantie ptr. service	Nume si semnatura depanator	Semnatura consumator
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

IMPORTATOR:
SC Euromaster SRL

VANZATOR:
Semnatura / stampila

15. AM CITIT CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI SI AM LUAT LA CUNOSTINTA.NU AM OBIECTIUNI (SEMNATURA CONSUMATORULUI) _____

Prezentul certificat de garantie este in conformitate cu prevederile HG 449/2003, privind comercializarea produselor si garantiile asociate cu OG 21/2008 si OG 174/2008 cu modificarile si completarile ulterioare republicate si nu afecteaza drepturile consumatorilor.

Produsul beneficiaza de o garantie legala de conformitate de 24 luni(2 ani).Existenta garantiei legale de conformitate si a celei comerciale nu exclude existenta garantiei de viciu ascuns conform OG 21/2008, cu modificarile si completarile ulterioare republicate si a codului civil.